


六臂云智能数据管理网关安装说明

1. 智能数据管理网关安装说明


1.1 DG-200 外形尺寸及接口



1.2 DG-200 快速连接


将 WIFI 无线天线安装至

DG-200 设备的 WIFI 接口




将网线与 Type-C 电源线与 DG-200

连接，再行进行软件调试。




1.3 DG-201 外形尺寸及接口



1.4 DG-201 快速连接

将 WIFI 无线天线安装至

DG-200 设备的 WIFI 接口



将网线与 Type-C 电源线与 DG-200

连接，再行进行软件调试。

