

Pour une securite optimale lorsque l'Arduino Yun est connecte sur Ethernet, il est necessaire de desactiver le wifi.

pour eviter d'avoir un pont entre le reseau Ethernet et le Wifi , il faut de maniere hard supprimer le wifi.

Comment supprimer le wifi sur l'Arduino Yun?

Avec l'aide de la documentation du chip ar9331, si l'on supprime physiquement la self en entree de ANT ceci supprimera alors la possibilite d'utiliser le wifi.

Il faut dessolder le composant



AP121 RF ar9331电路图



