



Guide d'installation - Boîte aux lettres connectée

Bienvenue ! Ce guide vous aide à configurer votre propre boîte aux lettres connectée avec notifications Pushover.

Ce dont vous avez besoin

- Une boîte aux lettres équipée du système connecté
- Un smartphone ou un ordinateur
- Une connexion Wi-Fi
- Un compte Pushover : voir QR code ci-dessous

Etapes d'installation

- 1. Branchez l'alimentation de votre boîte aux lettres connectée. Elle va créer un réseau Wi-Fi nommé Mailbox_Config.
- 2. Connectez-vous à ce réseau depuis votre téléphone ou PC. Une page de configuration va s'ouvrir automatiquement.
- 3. Entrez vos informations Wi-Fi et votre User Key Pushover (récupérable via le QR code).
- 4. Appuyez sur Enregistrer. Le système va redémarrer et se connecter automatiquement.

C'est terminé !

- Vous recevrez une notification sur votre téléphone à chaque détection de courrier.

En cas de besoin

- Appuyez sur le bouton situé à l'intérieur de la boîte (Pin 5)
- Maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes
- Le système redémarrera et vous proposera à nouveau le portail Wi-Fi

QR Code vers <https://pushover.net> :

