


Acionador Chave

Montagem do Hardware e Gravação do Firmware



fazerlab@gmail.com

Acionador Chave

Montagem do Hardware


1 Montagem do Hardware

Materiais:



arcade button

Módulo ESP32




Acionador Chave

Montagem do Hardware


1 Montagem do Hardware

Conexões:




Obs.: Posição do pino GPIO13 pode variar a depender do módulo

2 Fazer o download do repositório E executar o aplicativo esptoolnet.exe




3 Selecione a porta de comunicação.
Em seguida clicar no botão Gravar




3 Configuração Bluetooth PC com Windows e Smartphone com Android.

Windows 10/11: Acessar Configurações





3 Configuração Bluetooth PC com Windows e Smartphone com Android.

Android: Acessar Configurações



3 Configuração Bluetooth PC com Windows e Smartphone com Android.

Android: Acessar Configurações



Seu acionador chave está pronto para uso

Para utilização consulte documentação adicional
Disponível em: <https://github.com/fazerlab/AcionadorChave>