

USER MANUAL

DO download the Sense Lovers app from Google Play and Apple's AppStore

DO activate your phone's Bluetooth to sync app and Sense Band

DON'T expose your Sense Band to extreme heat

DON'T let your Sense Band fall into the hands of children - it's for adults only!

Warranty

SenseMax products come with a 12 month limited warranty. If you encounter a manufacturing defect within one year of purchase, SenseMax will replace the product free of charge at its discretion. Please notify and return the SenseMax product in question to your place of purchase. Please present the original purchase receipt when returning your product.

This warranty does not cover damage caused _____by improper use or dismantling by an unapproved technician. For more details, please visit our website.

Disclaimer

SenseMax assumes no liability arising out of the use of its products. Users employ SenseMax products and in engage in all sexual activity at their own risk.

MANUEL D'UTILISATEUR

TELECHARGER l'application Sense Lovers depuis Google Play (Android) ou l'App
_____Store (Apple)

ACTIVER le Bluetooth de votre téléphone afin de synchroniser l'application mobile SenseNow et le Sense Band

NE PAS EXPOSER votre Sense Band à une chaleur extrême

NE PAS LAISSER votre Sense Band à la portée des enfants - jouet uniquement pour adultes

GARANTIE

Les produits SenseMax ont une garantie limitée de 12 mois. Si vous rencontrez un défaut de fabrication dans l'année d'achat, SenseMax remplacera le produit gratuitement à sa discrétion. Priez d'aviser et de retourner le produit SenseMax en question à votre lieu d'achat. Priez de présenter la facture d'achat originale lors de l'échange.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation ou le démontage par un technicien non agréé. Pour plus de détails, visitez notre site Web.

CLAUSE DE _____NON-RESPONSABILITÉ

SenseMax décline toute responsabilité découlant de l'utilisation de ses produits. Les utilisateurs emploient les produits SenseMax _____et se livrent à toute activité sexuelle à leurs propres risques.

MANUAL DE USUARIO

Descargue la aplicación Sense Lovers en Google Play y la App Store de Apple

Active la función Bluetooth para sincronizar la aplicación y tu Sense Band

No exponga tu Sense Band al calor extremo

No se permite usar por los niños – ¡Sólo _____ para adultos!

GARANTÍA

Todos los productos de SenseMax tienen una garantía limitada de 12 meses. Si encuentra defectos de fabricación dentro de un año de compra, SenseMax reemplazará el producto de forma gratuita a su discreción. Por favor notifique y devuelva el producto al lugar donde ha comprado. Es mejor que presente el recibo original de comprar y el paquete con número de serie al hacer un intercambio.

Esta garantía no incluye los daños causados por el uso indebido o el desmantelamiento por un técnico no autorizado. Para más detalles, por favor visite nuestro sitio web.

DESCARGO DE _____ RESPONSABILIDADES

SenseMax no asume ninguna responsabilidad derivada de la utilización de sus productos. Los usuarios utilizan productos de SenseMax y en participar en toda actividad sexual en su propio riesgo.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Lade die Sense Lovers App aus dem Google Play Store oder Apples App Store

Aktiviere Bluetooth an deinem Smartphone und synchronisiere die App mit Sense Band

Setze Sense Band niemals extremer Hitze aus

Sense Band ist nicht für Minderjährige und Kleinkinder, sondern nur für Erwachsene!

GARANTIE

Alle SenseMax Produkte haben eine auf innerhalb von 12 Monaten begrenzte Garantie. Falls Sie innerhalb eines Jahres Probleme haben, die auf einen Defekt des Produktes hinweisen, wird SenseMax nach einer Überprüfung des Fehlers Ihr Produkt kostenlos umtauschen. Bitte kontaktieren Sie hierfür den Verkäufershop. Wir empfehlen Ihnen die Originalrechnung, sowie die Verpackung mit der Seriennummer beim Umtausch beizufügen.


Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung, unsachgemäßer Behandlung, sowie Gerätedemontagen verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website.


HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Verwendung des Produkts auf eigene Gefahr. SenseMax haftet nicht für die Verwendung seiner Produkte. SenseMax behält sich vor, Produktmodelle ohne Ankündigung zu ändern. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt.



WWW.SENSEMAX.NET





Sense EcosyStem

use sense BAND with sense VR _____ and sensemax apps for
_____ full experience


More information: www.sensemax.net



SENSE ECOSYSTEM

USE SENSE BAND WITH SENSE VR
AND SENSEMAX APPS FOR
FULL EXPERIENCE

More information: www.sensemax.net





SENSE BAND

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.