

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F			VALUES (syntax: "HEX DEC ACTION")
00	00	80	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00			
10	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00			
																		microphone (just keyboard LED)	0A 10 On 08 8 Off
																		speakers off (just keyboard LED)	0E 14 On 0C 12 Off
																		toggle webcam	0B 11 On 09 9 Off
20	00	00	00	00	00	00	00	00	0A	05	00	00	08	0C	0B	0B			
																		plugged status	03 3 Plugged 02 2 Unplugged
																		charging status	01 1 Not-charging 03 3 Charging 05 5 Discharging
30	03	01	00	0D	01	00	50	81	D2	11	88	2C	C8	01	C0	00			
																		battery charge in %	
																		[related with plugged/unplugged state]	0000 when Plugged and not charging (battery is full); changing otherwise
40	F8	11	3D	00	18	12	00	00	F4	0A	24	2E	03	0C	FA	32			
50	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00			
																		realtime_cpu_temp	CPU temperature in °C
																		cpu_temp_0→5	CPU temperature thresholds to change fan speed
60	00	00	00	00	00	00	00	00	44	00	37	3E	45	4C	52	57			
																		realtime_cpu_fan_speed	current speed of CPU fan in %
																		cpu_fan_speed_0→6	CPU fan speed in % when above corresponding threshold
70	64	2B	26	2B	30	36	3C	46	55	64	08	04	04	02	03	02			
																		realtime_gpu_temp	GPU temperature in °C
																		gpu_temp_0→5	GPU temperature thresholds to change fan speed
																		realtime_gpu_fan_speed	current speed of GPU fan in %
80	34	00	37	3D	43	48	4D	52	63	2B	00	2B	30	36	3C	46			
																		gpu_fan_speed_0→6	GPU fan speed in % when above corresponding threshold
90	55	64	08	03	03	03	03	03	06	0F	7D	06	0A	78	39	00			
																		cooler_boost	86 134 On 06 6 Off
A0	31	35	38	33	45	4D	53	31	2E	31	30	35	31	32	33	30			
B0	32	30	32	31	31	35	3A	32	32	3A	32	35	00	00	00	28			
																		USB Power Share	28 40 On 08 8 Off
																		realtime_cpu_fan_rpm	47800/0x0000 = RPM
C0	00	00	01	23	00	00	00	00	00	D4	00	BA	00	00	00	00			
																		realtime_gpu_fan_rpm	47800/0x0000 = RPM
																		[Shift Mode]	[80 128 Off] C2 194 Eco C1 193 Comfort [C0 192 Sport] C4 196 Turbo
																		usb_backlight	80 128 Off 81 129 Low 82 130 Mid 83 131 High
																		[Fan Mode]	0D 13 Auto 4D 77 Basic [8D 141 Advanced] 1D 29 Silent
																		battery_charging_threshold	0x80(128)+X where X is max%; start charging @ X-10, stop @ X
																		Screen Off (changing with Fn Mode switch)	01 1 Turns off screen
D0	00	00	C1	81	0D	00	05	BC	00	05	00	00	00	00	00	00			
E0	E2	00	00	00	12	01	00	C1	00	00	00	00	00	C0	00	00			
																		[related with super battery]	0F 15 On 00 0 Off
																		Switch Fn key with Super key	10 16 On 00 0 Off
F0	40	00	70	00	30	7F	05	32	7F	05	00	00	00	01	01	00			

overridden to 0x28 on boot

see: <https://github.com/BeardOverflow/msi-ec/blob/main/constants.h>

see: <https://github.com/BeardOverflow/msi-ec/blob/main/constants.h>