

F Keys

F1 Menu

Save Config
long press

F2 Meter

- ALC
- AUD (Audio)
- SWR

long press

F3 Split

F4 VFO A/B

- VFO A > B
- VFO B > A

long press

F5 Tune

TX Disable
long press

G Keys

Mode

- AM
- SAM > SAM-L
SAM-U
AM
- USB > LSB
- USB > LSB
- CW-L > CW-U
- FM

long press

DSP


- DSP OFF
- NR xxx
- DSP A-NOTCH
- NR+NOTCH
- M-NOTCH
- PEAK xxx

PWR

- FULL
- 5 W
- 2 W
- 1 W
- 0.5 W

Filter

long press
All Filters



Rotary Encoders

ENC1

press to select:

- AFG (Audio level)
- STG (CW TX Sidetone level)
- CMP (Voice TX Compressor)

ENC2

press to select:

- NB
- Bass
- Treble

ENC3

press to select:

- RIT
- WPM (CW)
- MIC (Voice TX Compressor)