

标准"工作表1

命令字	名称	描述
0x01	云台控制数据	直接转发

命令字	名称	描述
0x02	图像控制数据	停止采集图像

命令字	名称	描述
0x03	图像控制数据	开始采集图像

命令字	名称	描述
0x04	图像控制数据	开始跟踪

命令字	名称		描述
0x05	图像控制数据		配置跟踪参数
数据项	类型	长度	描述
para1	U8	1	目标颜色编号
para2	U8	1	结果类型编号

命令字	名称		描述
0x06	图像控制数据		摄像头参数配置
数据项	类型	长度	描述
para1	U8	1	帧率
para2	U8	1	分辨率编号