



9000006 AAP 300



Nr.	Art.-Nr.	Anz.	Benennung	Spezifikation
1	1000106	2	Verbindungslasche	
2	1000213	1	Verdrehsicherung	
3	1200007	1	Rundrohr	
4	1200013	1	Distanzrohr	
5	1800028	1	Abscherklinge 70-50	
6	1800042	2	Bolzen	
7	1800043	1	Bolzen	
8	1800064	1	Nietkopfmacher	flach
9	1800067	1	Nietkopfmacher rund	R=6mm
10	1800068	1	Ausdruckbolzen	5mm
11	1800108	1	Handhebel	
12	2000040	1	Presshebel	
13	2000057	1	Bolzen	
14	3010055	1	Rohrklappstecker	
15	3010111	1	Tauchkappe	
16	3300203	2	Sechskantschraube	
17	3300204	1	Sechskantschraube	
18	3302102	3	Zylinderschraube	
19	3305101	2	Schraube HALBRND mit ISKT	
20	3305102	1	Gewindestift	
21	3305201	1	Schraube HALBRND mit ISKT	
22	3308202	3	Scheibe	
23	3309101	3	Sechskantmutter	
24	3309202	1	Skt.Mutter m. Klemmt.	
25	3351003	4	Sicherungsring	
26	3356001	1	Gleitlager	
27	4000025	1	AAP 300 Grundmaschine	
28	5900016	1	Verschleißteile AAP	

9xxxxxx Aufbau der Ersatzteilliste

Artikelnummer der gesamten abgebildeten Baugruppe auf dem Blatt



Positionsnummer in Tabelle auffindbar

Erläuterung der Artikelnummern:

Nr.	Art.-Nr.	Anz.	Benennung	Erklärung
1	9xxxxxx	1	Gesamtmaschine	Ausgangsebene, erste Seite
2	59xxxxx	1	Konfigurationsübersicht	Auswählen des gewünschten Artikels
3	4xxxxxx	1	Montierte Baugruppen	Einzelteile siehe Unterbaugruppe
4	385xxxx	1	Schneidwerkskomponenten als Sets	Einzelteile siehe Unterbaugruppe
5	380xxxx	1	Schneidwerkskomponenten Einzelteile	
6	3xxxxxx	1	Einzelteile	
7	2xxxxxx	1	Einzelteile	
8	1xxxxxx	1	Einzelteile	

Merke:

- Die erste Seite der Ersatzteilzeichnungen ist immer die Gesamtmaschine mit einer 9xxxxxx-er Nummer
- Von dort wird die Maschine immer feiner aufgelöst --> anhand 59xxxxx; 4xxxxxx; 385xxxx
- Die Ersatzzeichnungen sind immer aufsteigend sortiert



- Bei Artikeln mit den Vornummern **385xxxx** und **4xxxxxx** können **Einzelteile** ausgewählt werden
-> Hierfür die Zeichnung mit der entsprechenden Nummer aufsuchen
- Bei Artikeln mit der Vornummer **59xxxxx** handelt es sich um Übersichtsnummern
-> Es **MUSS** eine Auswahl getroffen werden!

Beispiel Suchvorgehen für einen Öleinlass:

9xxxxxx

----> Öleinlass befindet sich in Unterbaugruppe 4xxxxxx

----> Artikelnummer vom Öleinlass kann in Liste gefunden werden




4	3108001	1	Öleinlass
---	---------	---	-----------



4000025 AAP 300 Grundmaschine

Nr.	Art.-Nr.	Anz.	Benennung	Spezifikation	Spezifikation intern
1	1000079	1	Typenschild	kein ET	rt
2	1000103	1	Gewindeplatte Abscherambos		
3	1000149	2	Tischkonsole		
4	1000212	1	Schutzblech		
5	1800055	1	Niettisch AAP		
6	1800057	1	Abschertischplatte		
7	1800063	2	Nietauflage		
8	2000044	1	Rahmen AAP 300		
9	3300104	2	Sechskantschraube		M6x20 8.8
10	3300403	1	Sechskantschraube		M12x80 8.8
11	3300404	4	Sechskantschraube		M12x30 8.8
12	3302201	2	Zylinderschraube		M8x20 8.8 vz
13	3303302	2	Senkschraube mit ISKT		M10x60 10.9 vz
14	3308102	4	Scheibe		12x6,4x1,6 - 200HV
15	3308202	2	Scheibe		16x8,4x1,6 - 200HV
16	3308401	4	Scheibe		D24x13x2,5
17	3309102	2	Sechskantmutter		M6-8 mit Klemmteil
18	3309401	2	Sechskantmutter		M12 -8- vz
19	3309402	4	Sechskantmutter		M12-8 mit Klemmteil
20	3357504	4	Blindniete		4,0x8
21	3890001	1	Aufkleber Schutzbrille		



5900016 Verschleißteile AAP

Nr.	Art.-Nr.	Anz.	Benennung	Spezifikation	Spezifikation intern
1	1800028	1	Abscherklinge 70-50		
2	1800057	1	Abschertischplatte		
3	1800063	1	Nietauflage		
4	1800064	1	Nietkopfmacher	flach	d18
5	1800065	1	Ausdrueckbolzen	4mm	d18
6	1800066	1	Ausdrueckbolzen	6mm	d18
7	1800067	1	Nietkopfmacher rund	R=6mm	d18
8	1800068	1	Ausdrueckbolzen	5mm	d18

