



たいしょうねんれい
対象年齢
さい い じょう
6才以上

TAKARA
TOMY

®

※セット内容物以外は
すべて別売りです。



B-205
セット

バーサス
バーストアルティメットVSセット

ウェブ あそ かた せつ めい しょ
WEB遊び方説明書

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

※光や残像はイメージです。

ただ あそ かた せつ めい しょ どう が ばん
正しい遊び方説明書【動画版】はこちら



●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY/Shogakukan

©Hiro Morita, BBBProject

© TOMY

MADE IN VIETNAM



警告 (けいこく)



くちにいけない

ほ ご しゃ かた かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

しょうぶ ひん こいん ちっさく きけん さいみ まん こさま ぜったい あた
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与え
ないでください。



注意 (ちゅうい)

し ようまえ ただ あそ かたせつめいしよ ほんしよ よ おと
●ご使用前に、正しい遊び方説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後
は、必ず保管しておいてください。●ベイブレードは高速で回転しますので危険です。回っ
ているときには、絶対に顔を近づけたり、手で触れたりしないでください。思わぬケガの恐れ
があります。●ベイブレードで遊ぶときは周りに注意して、腕やワインダー(別売り)が人に当
たらないようにしてください。●ベイブレードで遊ぶときには周りに人や動物、家具やテレビ
等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。●ベイブレードは必ずベイブレード
専用スタジアム(別売り)で遊んでください。また、遊ぶ際には必ず足もと(床・地面)におい
てください。●ランチャー(別売り)は正しく持ってください。●安全のため、破損変形
したおもちゃは使用しないでください。●遊ばないときは必ずランチャー(別売り)からベ
イブレードを外してください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでくださ
い。●ベイブレード専用スタジアム(別売り)を使用するときは火気や暖房器具の近くで遊ば
ないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息
する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の
手の届かないところに保管してください。●ベイブレードバーストで遊ぶときは、ベイブレード
バースト同士で遊んでください。違うシリーズ(メタルファイトシリーズ等)のベイブレード
と遊ぶことはおやめください。●回転しているコマの上や横方向からコマをシュートしない
でください。はじかれて飛んだり、破損などの恐れがあります。

使用上の注意

- 各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。
- 袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

せいひん しようぶ ひん いっていきじゅんない こたいさ こうさ
製品およびその使用部品には一定基準内の個体差(公差)がありますが、
しよう はっせい せいひん せいいう など
仕様となります。それにより発生する製品の性能のバラつき等について
へんぴんたいおう こうかんだいおう たいしやうがい あらかじ りやうしやう
は返品対応・交換対応の対象外となりますので予めご了承ください。

⚠ ベイブレードで遊ぶときの注意

うで かお からだ
腕やウィンダーが顔や身体
など あ おそ
等に当たりケガをする恐れ
がありますので、シュートす
る前に周りに人がいないこ
とを確認してください。また、
じぶんじしん あ
自分自身にも当たらないよ
うに注意してください。



かお ちか あそ
顔を近づけて遊ばないで
ください。

よこ
横から



うへ
上から



せんよう べつう ベイブレード専用スタジアム(別売り)で あそ まえ かなら よ 遊ぶ前に必ずお読みください。

- ベイブレード専用スタジアム(別売り)で遊ぶ際は必ず足もと(床・地面)において立てひざ姿勢で遊んでください。(右図参照)高い位置にベイブレード専用スタジアム(別売り)をおいて遊ばないでください。ベイブレードが思わぬ方向にはじけ飛び顔等に当たる恐れがあります。



- ベイブレードを発射させる際は必ずベイブレード専用スタジアム(別売り)中央より20cm以下(※ビッグベイスタジアム(別売り)ではフェンスステッカーから10cm以内)の高さより発射させてください。(右図参照)高い位置から発射させるとはじけ飛んで危険です。※必ずベイブレードを下に向けて遊んでください。



セット内容

ないよう

ただ あそ かたせつめいしよせいひんべつばん
・正しい遊び方説明書【製品別版】×1
・ステッカー×1

ただ あそ かたせつめいしよきょうとうばん
・正しい遊び方説明書【共通版】×1

バーストスプリガン.S'.F'-8

エスダッシュエフダッシュエイト


01



レイヤー×1

エイト

バーストスプリガン-8



ダイナマイトバレル
DBコア

スプリガン



バーストアルティメット
BUブレード

バースト



アーマー

8(エイト)



ディスク×1

スプレッドダッシュ
S'



ドライバー×1

フュージョンダッシュ
F'

アルティメットヴァルキリー.W'.A'-9

ダブルユーダッシュエーダッシュナイン

02



レイヤー×1

ナイン

アルティメットヴァルキリー-9



ダイナマイトバレル
DBコア

ヴァルキリー



ブレード

アルティメット



アーマー

9(ナイン)



ディスク×1

ウイングダッシュ
W'



ドライバー×1

アクセルダッシュ
A'



ツール×1





しん か
進化ギア×1

フイエス
VSギア

ステッカーの貼^はり方^{かた}

ステッカーを写真のように貼^はってください。^{しゃしん}


みぎかいてん
右回転



とも だち 友達のベイブレードと見分けがつくようにステッカーを貼ろう!^は


あま 余ったステッカーをそれぞれのパーツに貼^はって自分^{じぶん}のベイブレードの印^{しるし}にしよう!

レイヤー




おもてめん
表面のガイド穴以外の
い ち 位置に貼ろう!

ディスク



うらめん
裏面のディスク外側部分
は 貼ろう!

ドライバー



ちゅうしんぶぶん
中心部分に貼ろう!
ちゅうしんいがい
※ 中心以外の位置に
は 貼らないでください。



組み立てる前に各パーツにヒビや破損、ネジなどの外れが無いことを必ず確認してください。ヒビや破損、ネジなどの外れがある場合は直ちに使用をおやめください。

レイヤーの組み立て方

ローモードの組み立て方

※ローモードにしたレイヤーは対応したディスク(DBディスク)とのみ組み立てることができます。

1 各パーツを重ねる



DBコアとブレードの凹み、アーマーの凸の位置を合わせて上図の順でカチッと鳴るように重ねます。

2 ロックする



※ロックパーツが固い場合はディスクのストッパーで押してください。

※外すときは逆の手順で行ってください。

ハイモードの組み立て方

1 各パーツを重ねる



DBコアとブレードの凹み、アーマーの凸の位置を合わせて上図の順でカチッと鳴るように重ねます。

2 ロックする



※ロックパーツが固い場合はディスクのストッパーで押してください。

※外すときは逆の手順で行ってください。


ダイナマイトトル **はす** **ちゅう い** **DBコアを外すときの注意**

ブレードとアーマーからDBコアが外れにくい場合は2カ所のロックパーツを解除したあと、さらにロックパーツをディスクのストッパーで引っ張りながら外すようにしてください。
 ※ケガの恐れがありますので、爪を使わないでください。



レイヤー
うらがわ
裏側

ロックパーツを引きながら外すと外しやすくなります。



※写真は例として「B-197 ディヴァインベリアル N_x Ad-3」(別売り)を使用しています。
 ※説明はハイモードで行っております。

各パーツの回転方向について


DBコア、ブレードにはそれぞれ回転方向が決まっています。違う回転方向のパーツとは組み立てることができないのでご注意ください。



右回転のDBコア



右回転のブレード



左回転のDBコア(別売り)



左回転のブレード(別売り)

DBコア「スプリガン」、ブレード「バースト」、アーマーはどちらの回転にも取り付けることができます。



DBコア「スプリガン」の回転モードの切り替え方

①図の様にDBコア「スプリガン」の裏側の突起にツールの凹みを合わせます。


※DBコアのロックパーツを外側にスライドさせてください。



右回転モード


レイヤー裏側の突起の位置をRに合わせる。

②矢印の方向へパチンとなるまで回してください。
 ※回すのに少し力が必要ですので上手く回せない場合は保護者の方が行ってください。




左回転モード

レイヤー裏側の突起の位置をLに合わせる。



ブレード「バースト」の回転モードについて

みぎかいてん
右回転モード



アール
「R」マークの見える側が右回転
モードになります。

ひだりかいてん
左回転モード



エル
「L」マークの見える側が左回転
モードになります。

ベィブレードの組み立て方

1 レイヤーとディスクを重ねる

ディスクのストッパーをレイヤーのガイド穴に入れてください。

レイヤー

ガイド穴

※説明はローモードで行っております。

ディスク

ストッパー

2 ディスクの位置を合わせる

ディスクのストッパーが図のレイヤーのガイド穴の位置にくるようにしてください。

ガイド穴

ストッパー

※左回転のベィは図の位置にセットしてください。

ストッパー

ガイド穴

ベブレードの組み立て方

3 ドライバーのセット


2で合わせたレイヤーと、ディスクにドライバーを
図のように奥まで差し込
んでください。




ドライバー

4 ロックする


1ドライバーを奥まで差し込みながら、2ディスクとドラ
イバーを一緒に持ち、矢印の方向に回してベブレード
をロックしてください。※最後までロックしてください。



× ロックされていません



○ ロック完了




※左回転のベブレードは矢印の方向に回してください。



× ロックされていません



○ ロック完了



ベブレードの組み立て方

5 完成

必ずベブレードが組み立てられた状態で遊んでください。正しくロックされていないとベブレードをシュートできません。


材質の特性上、バトルでぶつかる部分が白くなることがありますが、製品にヒビや破損が無ければそのまま使用できます。



完成!!

進化ギア「VSギア」について

ドライバー「Ad」(別売り)




VSギア

図のようにドライバー「Ad」の軸先部周囲にある穴にVSギアの突起2カ所を押し込むようにして入れます。必ずドライバー「Ad」をレイヤーから取り外してください。取り外さないとVSギアを差し込めなくなっています。

※別売りのドライバー「Ad」(B-197などに付属)、「Vn」(B-180などに付属)に装着できます。

※ディスク体型ドライバー「Ai」には取り付けられません。



①のようにVSギアのメタル部分を押し込みながら②の方向に最後まで回転させて指を離すと、③の方向に少し動いてVSギアがロックされます。

※外すときは逆の手順で行ってください。

遊び方


※一部、例として「B-197 ディヴァインベリアル.Nx.Ad-3」を使用しています。

ランチャー(別売り)の準備

※カスタムベイランチャー
エルアルすいしろう
LR推奨。

①ベイブレードのセット

①の向きにレイヤーのガイド穴にカスタムベイランチャーLR(別売り)のツメを差し込んでから②の矢印の方向にかるくひねるとひっかってセットされます。



左回転のセット

①の向きにレイヤーのガイド穴にカスタムベイランチャーLR(別売り)のツメを差し込んでから②の矢印の方向にかるくひねるとひっかってセットされます。



②回し方


カスタムベイランチャーLR(別売り)をしっかり持ち、ストリング(ヒモ)を強く引っ張ることでベイブレードが落ち、回転します。



※カスタムベイランチャーLR(別売り)とベイブレードを一緒に持ってシュートすると、手にケガをする恐れがありますので、図のように持ってください。また、ストリング(ヒモ)も図のように持ってください。




カスタムベイランチャーLR(別売り)についての注意



グリップ部分が曲がり始めたらそれ以上回さないでください。

※必ず両方のツメにひっかかっているか確認してください。片方だけだとツメが壊れる場合があります。

シュートする際にはストリング(ヒモ)をまっすぐに引いてください。製品が傷付く場合があります。





ランチャーについての注意


ベィブレードをシュートする際はシュート直後にストリング(ヒモ)から手を離さないでください。ストリング(ヒモ)先端部のパーツが手にあたって危険です。またランチャーが破損する恐れもありますのでおやめください。




ベィブレードをシュートする際の注意



ベィブレードをシュートする際はストリング(ヒモ)を必要以上に引っ張らないでください。ストリング(ヒモ)を引き切ったときに突っ張るような力を加えるとランチャーやベィに衝撃が伝わり、ベィが正しくシュートできない場合があります危険です。



ベィブレードをシュートする際は、ドライバーの先端がスタジアムのフタよりも低い位置に来るよう、手の甲の高さをスタジアム中央より20cm以下に構えてシュートをしてください。高い位置から発射させるとはじけ飛んで危険です。



ランチャーまたはグリップを持つ際は上記のようにベィブレードに指が当たらないように注意してご使用ください。



ベィブレードがランチャーから外れなくなった場合の注意

※写真は例として「B-197 ディヴァインベリアル.Nx.Ad-3」を使用しています。

ランチャーを下から見た図

ベィブレードのロックがゆるむと外れなくなる場合があります。無理に引っ張って外すと破損する場合がありますのでご注意ください。



①
ドライバーを右に回す

② レイヤーを左に回す

1. まず矢印①のようにドライバー部分を右方向に回転させてベィブレードをロックし直してください。

※左回転の場合は左方向に回転させてベィブレードをロックし直してください。

2. 次に矢印②のようにレイヤー部分を左方向に回転させてからベィブレードを引き抜いてください。


※左回転の場合は右方向に回転させてからベィブレードを引き抜いてください。

片側だけ外れない場合

片側だけ外れない場合は、上記の手順2でランチャーのツメが回らないように指で押さえながらレイヤーを左に回すようにしてください。

※左回転の場合は右に回すようにしてください。

※無理に外さないでください。



ベイバトルの仕方

- ① お互いベイブレードをランチャーにセット。
- ② お互いベイブレード専用スタジアムの上に構える。
- ③ 「3・2・1 GOシュート!」の合図で同時にベイブレードをシュート!

※ベイブレードバースト専用スタジアム

以外は使用しないでください。

※セット内容物以外は全て別売りです。

友達とのベイブレードと
同時にシュートして
バトルだっ!!

3・2・1
GOシュート!



- ベイブレードバースト専用スタジアムでは3個以上シュートしないでください。
(B-50 ベ이스タジアムワイドタイプでは4個以上、B-00 ビッグベ이스タジアムでは5個以上シュートしないでください。)
- シュートは立てひざ姿勢(イラスト参照)で行い、シュート後はバーストに備えてください。床や地面に座った姿勢ではシュートしないでください。
- シュートは必ず同時に行ってください。同時でない場合、シュートされたコマに、遅れてシュートされたコマが直接当たって、高い位置でバーストすることがあります。
- シュートの時、お互いのコマが空中で当たらないように注意してください。高い位置でバーストし、コマの部品がはじけ飛んで危険です。
- シュートパワーが強い方が遊ぶ場合、バースト時にレイヤーなどが高く飛び出す場合がありますので注意してください。



ベイブレードの勝ち方

全部で3つの勝ち方があるぞ!

1. バーストフィニッシュ



強力な攻撃で相手をバースト(破壊)させれば勝利!

2. オーバーフィニッシュ



相手にぶつかり、ベイブレード専用スタジアムからはじき出せば勝利!

3. スピンフィニッシュ




相手より長く回転し続けられれば勝利!




ベイバトル後のベイブレードの再セットの仕方

バーストしなかった場合

ベイブレードのロックがゆるんでいる場合がありますので、必ずベイブレードがロックされているかチェックしてください。




- ① ストッパーがロック位置で止まるまで回してください。



- ② しっかりロックできていたら準備完了!

※ 左回転のベイは図のようにロックしてください。





ベイバトル後のベィブレードの再セットの仕方

バーストした場合

P.9の「ベィブレードの組み立て方」の手順で各パーツをのせ、もう一度ロックしてください。



× ロックされていません

ストッパー



ガイド穴

○ ロック完了

ストッパー



ガイド穴

※左回転のベィは矢印の方向に回してください。



× ロックされていません

ストッパー



ガイド穴

○ ロック完了

ストッパー



ガイド穴