



たいしょうねんれい
対象年齢
さい い じょう
6才以上

TAKARA
TOMY

®

※セット内容物以外は
すべて別売りです。



B-199
ブースター

ゲアールシーエムダッシュテン
ガトリングドラゴン.Kr.Cm'-10

ウェブあそびかたせつめいしょ WEB遊び方説明書

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

※光や残像はイメージです。

正しい遊び方説明書【動画版】はこちら



●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY/Shogakukan © TOMY

MADE IN VIETNAM



警告 (けいこく)



くちにいけない

ほ ご しゃ かた かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

しょうぶ ひん こいん ちっさく きけん さい み まん こ さま ぜったい あた
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。



注意 (ちゅうい)

し ようまえ ただ あそ かたせつめいしょ ほんしよ よ お あと
●ご使用前に、正しい遊び方説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。●ベイブレードは高速で回転しますので危険です。回っているときには、絶対に顔を近づけたり、手で触れたりしないでください。思わぬケガの恐れがあります。●ベイブレードで遊ぶときは周りに注意して、腕やワインダー(別売り)が人に当たらないようにしてください。●ベイブレードで遊ぶときには周りに人や動物、家具やテレビ等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。●ベイブレードは必ずベイブレード専用スタジアム(別売り)で遊んでください。また、遊ぶ際には必ず足もと(床・地面)においてください。●ランチャー(別売り)は正しく持ってご使用ください。●安全のため、破損変形したおもちゃは使用しないでください。●遊ばないときは必ずランチャー(別売り)からベイブレードを外してください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●ベイブレード専用スタジアム(別売り)を使用するときは火気や暖房器具の近くで遊ばないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●ベイブレードバーストで遊ぶときは、ベイブレードバースト同士で遊んでください。違うシリーズ(メタルファイトシリーズ等)のベイブレードと遊ぶことはおやめください。●回転しているコマの上や横方向からコマをシュートしないでください。はじかれて飛んだり、破損などの恐れがあります。

し ようしやう ちゅうい <使用上の注意>

- 各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。
- 袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

せいひん しようぶ ひん いっていきじゅんない こたいさ こうさ
製品およびその使用部品には一定基準内の個体差(公差)がありますが、
しよう はっせい せいひん せいいう など
仕様となります。それにより発生する製品の性能のバラつき等について
へんぴんたいおう こうかんだいおう たいしやうがい あらかじ りやうしやう
は返品対応・交換対応の対象外となりますので予めご了承ください。

⚠ ベイブレードで遊ぶときの注意

うで かお からだ
腕やウィンダーが顔や身体
など あ おそ
等に当たりケガをする恐れ
がありますので、シュートす
る前に周りに人がいないこ
とを確認してください。また、
じぶんじしん あ
自分自身にも当たらないよ
うに注意してください。



かお ちか あそ
顔を近づけて遊ばないで
ください。

よこ
横から



うへ
上から



せんよう べつう ベイブレード専用スタジアム(別売り)で あそ まえ かなら よ 遊ぶ前に必ずお読みください。

- ベイブレード専用スタジアム(別売り)で遊ぶ際は必ず足もと(床・地面)において立てひざ姿勢で遊んでください。(右図参照)高い位置にベイブレード専用スタジアム(別売り)をおいて遊ばないでください。ベイブレードが思わぬ方向にはじけ飛び顔等に当たる恐れがあります。



ただ
正しい
あそ しかた
遊び方



センチメートル
20cm

- ベイブレードを発射させる際は必ずベイブレード専用スタジアム(別売り)中央より20cm以下(※ビッグベイスタジアム(別売り)ではフェンスステッカーから10cm以内)の高さより発射させてください。(右図参照)高い位置から発射させるとはじけ飛んで危険です。



あやま
誤った
あそ しかた
遊び方



※必ずベイブレードを下に向けて遊んでください。

セット内容

ないよう

ただ あそ かたせつめいしよせいひんべつばん
・正しい遊び方説明書【製品別版】×1

ただ あそ かたせつめいしよきょうつうばん
・正しい遊び方説明書【共通版】×1
・ステッカー×1




レイヤー×1

デン
ガトリングドラゴン・10



ダイナマイトトル
DBコア

ドラゴン



バースタルティメト
BUブレード

ガトリング



アーマー

10(デン)



ディスク×1

カルマ
Kr



ドライバー×1

チャージメタルダッシュ
Cm'




しんか
進化ギア×1

ディー
Dギア

ステッカーの貼り方


ステッカーを写真のように貼ってください。



友達^{とも だち}のベイブレードと見分けがつくようにステッカー^はを貼ろう!


あま 余ったステッカーをそれぞれのパーツ^はに貼って自分のベイブレードの印^{しるし}にしよう!

レイヤー



おもてめん
表面のガイド穴^{あな}以外
の位置^{い ち}に貼ろう!

ディスク



うらめん
裏面のディスク外側^{そと がわ}
部分^{ぶ ぶん}に貼ろう!

ドライバー





ちゅうしんぶぶん
中心部分^はに貼ろう!
※中心以外^{ちゅうしんいがい}の位置^{い ち}に
貼らないでください。

BUブレード「ガトリング」のギミックについて

バースタルティメット

BUブレード「ガトリング」は回転刃とスライド刃が2つずつ、合計4つの刃が動きます。バトル中の衝撃などで回転刃が①のように動くとスライド刃が解放され、②のように動く「連撃モード」になります。




ハイモード時は回転刃が固定され「斬撃モード」のままとなります。

リセットの仕方

回転刃の図の位置2カ所を押し込むことでギミックがリセットされ、斬撃モードに戻ります。押し込むのに少し抵抗がある場合がありますが性能に問題はありません。



ギミックをリセットしないとBUブレードとアーマー、DBコアを分解することができません。レイヤーを組み換え改造するときは必ずギミックをリセットしてください。





組み立てる前に各パーツにヒビや破損、ネジなどの外れが無いことを必ず確認してください。ヒビや破損、ネジなどの外れがある場合は直ちに使用をおやめください。

レイヤーの組み立て方

ローモードの組み立て方

※ローモードにしたレイヤーは対応したディスク(DBディスク)とのみ組み立てることができます。

1 各パーツを重ねる



DBコアとBUブレードの凹み、アーマーの凸の位置を合わせて上図の順でカチッと鳴るように重ねます。


2 ロックする



※ロックパーツが固い場合はディスクのストッパーで押してください。
※外すときは逆の手順で行ってください。

ハイモードの組み立て方

1 各パーツを重ねる



DBコアとBUブレードの凹み、アーマーの凸の位置を合わせて上図の順でカチッと鳴るように重ねます。

2 ロックする



※ロックパーツが固い場合はディスクのストッパーで押してください。
※外すときは逆の手順で行ってください。

ダイナマイトバトル DBコアを外すときの注意

BUブレードとアーマーからDBコアが外れにくい場合は2カ所のロックパーツを解除したあと、さらにロックパーツをディスクのストッパーで引っ張りながら外すようにしてください。
※ケガの恐れがありますので、爪を使わないでください。


ロックパーツを引きながら外すと外しやすくなります。



※写真は例として
[B-197 ディヴァインペリアル.Nx
.Ad-3] (別売り)
を使用しています。
※説明はハイモードで行っております。

各パーツの回転方向について

DBコア、ブレードにはそれぞれ回転方向が決められています。違う回転方向のパーツとは組み立てることができないのでご注意ください。




アーマーはどちらの回転にも取り付けることができます。



ベイブレードの組み立て方


1 レイヤーとディスクを重ねる

ディスクのストッパーをレイヤーのガイド穴に入れてください。



2 ディスクの位置を合わせる

ディスクのストッパーが図のレイヤーのガイド穴の位置にくるようにしてください。



ベィブレードの組み立て方

3 ドライバーのセット



2で合わせたレイヤーと、ディスクにドライバーを図のように奥まで差し込んでください。



ドライバー

4 ロックする

1ドライバーを奥まで差し込みながら、2ディスクとドライバーを一緒に持ち、矢印の方向に回してベィブレードをロックしてください。※最後までロックしてください。



5 完成

必ずベィブレードが組み立てられた状態で遊んでください。正しくロックされていないとベィブレードをシュートできません。

材質の特性上、バトルでぶつかる部分が白くなることがありますが、製品にヒビや破損が無ければそのまま使用できます。




かん せい
完成!!

ランチャー(別売り)の準備

※カスタムベイランチャーLR推奨。

①ベィブレードのセット

①の向きにレイヤーのガイド穴にカスタムベイランチャーLR(別売り)のツメを差し込んでから②の矢印の方向にかかるひねるとひっかかってセットされます。



②回し方

カスタムベイランチャーLR(別売り)をしっかりと持ち、ストリング(ヒモ)を強く引っ張ることでベィブレードが落ち、回転します。



※カスタムベイランチャーLR(別売り)とベィブレードと一緒に持ってシュートすると、手にケガをする恐れがありますので、図のように持ってください。また、ストリング(ヒモ)も図のように持ってください。




カスタムベイランチャーLR(別売り)についての注意



グリップ部分が曲がり始めたらそれ以上回さないでください。

※必ず両方のツメに引っかかっているか確認してください。片方だけだとツメが壊れる場合があります。

シュートする際にはストリング(ヒモ)をまっすぐに引いてください。製品が傷付く場合があります。





ランチャーについての注意


ベイブレードをシュートする際はシュート直後にストリング(ヒモ)から手を離さないでください。ストリング(ヒモ)先端部のパーツが手にあたって危険です。またランチャーが破損する恐れもありますのでおやめください。




ベイブレードをシュートする際の注意



ベイブレードをシュートする際はストリング(ヒモ)を必要以上に引っ張らないでください。ストリング(ヒモ)を引き切ったときに突っ張るような力を加えるとランチャーやベイに衝撃が伝わり、ベイが正しくシュートできない場合があります危険です。



ベイブレードをシュートする際は、ドライバーの先端がスタジアムのフタよりも低い位置に来るよう、手の甲の高さをスタジアム中央より20cm以下に構えてシュートをしてください。高い位置から発射させるとはじけ飛んで危険です。



ランチャーまたはグリップを持つ際は上記のようにベイブレードに指が当たらないように注意してご使用ください。



ベィブレードがランチャーから外れなくなった場合の注意

※写真は例として「B-197 ディヴァインベリアル.Nx.Ad-3」を使用しています。

ランチャーを下から見た図

ベィブレードのロックがゆるむと外れなくなる場合があります。無理に引っ張って外すと破損する場合がありますのでご注意ください。



①

ドライバーを右に回す

②

レイヤーを左に回す

1. まず矢印①のようにドライバー部分を右方向に回転させてベィブレードをロックし直してください。
2. 次に矢印②のようにレイヤー部分を左方向に回転させてからベィブレードを引き抜いてください。

片側だけ外れない場合

片側だけ外れない場合は、上記の手順2でランチャーのツメが回らないように指で押さえながらレイヤーを左に回すようにしてください。

※無理に外さないでください。



ツメ



進化ギア「Dギア」について

下図のようにディスク「Nx」(別売り)の凸にDギアの凹みを合わせ、Dギアを上からはめ込んでください。必ず4カ所ともパチンツと音がするまで押し込んでください。

Dギアは下図のデザインが見える方が表となります。裏向きには取り付けることができないのでご注意ください。



※外すときは逆の手順で行ってください。

※取り外す際、ディスクの凸とDギアの凹みの位置がずれていることがありますので、位置を合わせてから外すようにしてください。

※Dギアはディスク「Nx」専用です。他のディスクには取り付けできません。



ベイバトルの仕方

- ① お互いベイブレードをランチャーにセット。
- ② お互いベイブレード専用スタジアムの上に構える。
- ③ 「3・2・1 GOシュート!」の合図で同時にベイブレードをシュート!

スリートウーブン
3-2-1
GOシュート!

※ ベイブレードバースト専用スタジアム

以外は使用しないでください。

※ セット内容物以外は全て別売りです。

ベイブレードバースト専用スタジアム


- ベイブレードバースト専用スタジアムでは3個以上シュートしないでください。
(B-50 ベ이스タジアムワイドタイプでは4個以上、B-00 ビッグベ이스タジアムでは5個以上シュートしないでください。)
- シュートは立てひざ姿勢(イラスト参照)で行い、シュート後はバーストに備えてください。床や地面に座った姿勢ではシュートしないでください。
- シュートは必ず同時に行ってください。同時でない場合、シュートされたコマに、遅れてシュートされたコマが直接当たって、高い位置でバーストすることがあります。
- シュートの時、お互いのコマが空中で当たらないように注意してください。高い位置でバーストし、コマの部品がはじけ飛んで危険です。
- シュートパワーが強い方が遊ぶ場合、バースト時にレイヤーなどが高く飛び出す場合がありますので注意してください。



ベイブレードの勝ち方

全部で3つの勝ち方があるぞ!

1. バーストフィニッシュ



強力な攻撃で相手をバースト(破壊)させれば勝利!

2. オーバーフィニッシュ



相手にぶつかり、ベイブレード専用スタジアムからはじき出せば勝利!

3. スピンフィニッシュ




相手より長く回転し続けられれば勝利!



ベイバトル後のベイブレードの再セットの仕方

バーストしなかった場合

ベイブレードのロックがゆるんでいる場合がありますので、必ずベイブレードがロックされているかチェックしてください。



①ストッパーがロック位置で
と止まるまで回してください。

②しっかりロックできていたら
準備完了!

バーストした場合

P.7の「ベイブレードの組み立て方」の手順で
各パーツをのせ、もう一度ロックしてください。

