



たいしょうねんれい
対象年齢
さい い じょう
6才以上

TAKARA
TOMY

®

※セット内容物以外は
すべて別売りです。



B-200
スターター

ジフォイドエクスカリバー.Xn.Sw'-1

エックスエヌエスダブリュータッシュワン

ウェブあそびかたせつめいしよ WEB遊び方説明書

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

※光や残像はイメージです。

正しい遊び方説明書【動画版】はこちら



●たのしいタカラトミーの情報はインターネットでwww.takaratomy.co.jp

© TOMY/Shogakukan © TOMY

MADE IN VIETNAM



警告 (けいこく)



くちにいけない

ほ ご しゃ かた かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

しょうぶ ひん こいん ちっさく きけん さいみ まん こさま ぜったい あた
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与え
ないでください。



注意 (ちゅうい)

し ようまえ ただ あそ かたせつめいしよ ほんしよ よ お あと
●ご使用前に、正しい遊び方説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後
は、必ず保管しておいてください。●ベibroレードは高速で回転しますので危険です。回っ
ているときには、絶対に顔を近づけたり、手で触れたりしないでください。思わぬケガの恐れ
があります。●ベibroレードで遊ぶときは周りに注意して、腕やワインダーが人に当たらない
ようにしてください。●ベibroレードで遊ぶときには周りに人や動物、家具やテレビ等の家電
製品、ガラス等がないことを確認してください。●ベibroレードは必ずベibroレード専用スタ
ジウム(別売り)で遊んでください。また、遊ぶ際には必ず足もと(床・地面)においてくださ
い。●ランチャーは正しく持ってご使用ください。●安全のため、破損変形したおもちゃは使
用しないでください。●遊ばないときは必ずランチャーからベibroレードを外してください。
●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●ベibroレード専用スタジ
ウム(別売り)を使用するときは火気や暖房器具の近くで遊ばないでください。●プラスチッ
ク袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ
事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管し
てください。●ベibroレードバーストで遊ぶときは、ベibroレードバースト同士で遊んでくだ
さい。違うシリーズ(メタルファイトシリーズ等)のベibroレードと遊ぶことはおやめくださ
い。●回転しているコマの上や横方向からコマをシュートしないでください。はじかれて飛
んだり、破損などの恐れがあり危険です。●本ランチャーは高回転のため、稀にギアの微細
粉が出ることがあります。粉状を吸い込まないように注意してください。また、粉状が目に入
ったときは、すぐに大量の水で洗い流してください。

〈使用上の注意〉

- 各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。
- 袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。


せいひん しようぶ ひん いっていきじゅんない こたいさ こうさ
製品およびその使用部品には一定基準内の個体差(公差)がありますが、
しよう はっせい せいひん せいいう など
仕様となります。それにより発生する製品の性能のバラつき等について
へんぴんたいおう こうかんだいおう たいしやうがい あらかじ りやうしやう
は返品対応・交換対応の対象外となりますので予めご了承ください。

⚠️ ベイブレードで遊ぶときの注意

うで かお からだ
腕やウィンダーが顔や身体
など あ おそ
等に当たりケガをする恐れ
がありますので、シュートす
る前に周りに人がいないこ
とを確認してください。また、
じぶんじしん あ
自分自身にも当たらないよ
うに注意してください。



かお ちか あそ
顔を近づけて遊ばないで
ください。



せんよう べつう ベイブレード専用スタジアム(別売り)で あそ まえ かなら よ 遊ぶ前に必ずお読みください。

- ベイブレード専用スタジアム(別売り)で遊ぶ際は必ず足もと(床・地面)において立てひざ姿勢で遊んでください。(右図参照)高い位置にベイブレード専用スタジアム(別売り)をおいて遊ばないでください。ベイブレードが思わぬ方向にはじけ飛び顔等に当たる恐れがあります。



- ベイブレードを発射させる際は必ずベイブレード専用スタジアム(別売り)中央より20cm以下(※ビッグベイスタジアム(別売り)ではフェンスステッカーから10cm以内)の高さより発射させてください。(右図参照)高い位置から発射させるとはじけ飛んで危険です。※必ずベイブレードを下に向けて遊んでください。



セット内容

ただ あそ かなせつめいしよせいひんべつばん
・正しい遊び方説明書【製品別版】×1

ただ あそ かなせつめいしよきょうつうばん
・正しい遊び方説明書【共通版】×1

・ステッカー×1

レイヤー×1
ジフォイドエクスカリバー-1

ダイナミイトル
DBコア
エクスカリバー

バーストアルティメット
BUブレード
ジフォイド

アーマー
1 (ワン)

ディスク×1
ザンザス
Xn


ドライバー×1
ソードダッシュ
Sw'

ソードワインダー×1

パワーカスタム
エルアール
ソードランチャーLR×1

ステッカーの貼り方

ステッカーを写真のように貼ってください。



とも だち

み わ

は

友達のベイブレードと見分けがつくようにステッカーを貼ろう!

あま

は

じ ぶん

しるし

余ったステッカーをそれぞれのパーツに貼って自分のベイブレードの印にしよう!

レイヤー



おもてめん

あな い がい

表面のガイド穴以外の位置に貼ろう!

ディスク



うら めん

そと がわ

裏面のディスク外側部分に貼ろう!

ドライバー



ちゅうしんぶぶん

は


中心部分に貼ろう!

※中心以外の位置に貼らないでください。

DBコア「エクスカリバー」のギミックについて

ダイナマイトバトル

DBコア「エクスカリバー」にはメタルソードが内蔵されています。バトル中に外側に動くことでベイの重心がブレ、攻撃力がアップします。



メタルソードの注意点




ベイやレイヤーを組み立てるときは、必ずメタルソードを押し戻してノーマルモードに戻してください。

※メタルソードを戻さないとベイのロックやシュート、レイヤーの組み換えカスタマイズなど改造等ができません。

※メタルソードがのびている一撃モードの状態では無理やりベイを組み立て破損する恐れがありますので絶対にしないでください。

バトル中の発動について



バトル中にロックが2つ進むことでディスクのストッパーが動き、メタルソードがのびることができるようになります。

ハイモード時や、ブレードの向き、他の種類のブレードと組み立てた時など、状態によってメタルソードののびる長さ変わります。



組み立てる前に各パーツにヒビや破損、ネジなどの外れが無いことを必ず確認してください。ヒビや破損、ネジなどの外れがある場合は直ちに使用をおやめください。

レイヤーの組み立て方

ローモードの組み立て方

※ローモードにしたレイヤーは対応したディスク(DBディスク)とのみ組み立てることができます。

1 各パーツを重ねる



DBコアとBUブレードの凹み、アーマーの凸の位置を合わせて上図の順でカチッと鳴るように重ねます。

2 ロックする

ロックパーツ



レイヤーを裏返しロックパーツ2カ所を図のようにロックしてください。

※ロックパーツが固い場合はディスクのストッパーで押してください。

※外すときは逆の手順で行ってください。

ハイモードの組み立て方

1 各パーツを重ねる



DBコアとBUブレードの凹み、アーマーの凸の位置を合わせて上図の順でカチッと鳴るように重ねます。

2 ロックする

ロックパーツ



レイヤーを裏返しロックパーツ2カ所を図のようにロックしてください。

※ロックパーツが固い場合はディスクのストッパーで押してください。

※外すときは逆の手順で行ってください。

ダイナマイトバトル DBコアを外すときの注意

BUブレードとアーマーからDBコアが外れにくい場合は2カ所のロックパーツを解除したあと、さらにロックパーツをディスクのストッパーで引っ張りながら外すようにしてください。
※ケガの恐れがありますので、爪を使わないでください。

ロックパーツを引きながら外すと外しやすくなります。



※写真は例として「B-197 ディヴァイン エンペリアル.Nx. Ad-3」を使用しています。
※説明はハイモードで行っております。

各パーツの回転方向について

DBコア、ブレードにはそれぞれ回転方向が決まっています。違う回転方向のパーツとは組み立てることができないのでご注意ください。



アーマーはどちらの回転にも取り付けることができます。



ベイブレードの組み立て方

1 レイヤーとディスクを重ねる

ディスクのストッパーをレイヤーのガイド穴に入れてください。

レイヤー

ガイド穴


ディスク

ストッパー

※説明はローモードで行っております。

2 ディスクの位置を合わせる

ディスクのストッパーが図のレイヤーのガイド穴の位置にくるようにしてください。



パワーカスタムソードランチャーLRの組み立て方

いちどとつ
※一度取り付けると
はず
外せません。



① P.4を参考にして
グリップ部分にス
テッカーを貼ってく
ださい。




グリップ ワインダー 逆にひねらないでください。

③ ワインダーを図の矢印の方向にひねると
ロックされます。



パチン

② 図の様に穴の向きに注
意してグリップにウィン
ダーを差し込みます。



グリップ ワインダー



かんせい
完成!!

ソードワインダーをパワー
カスタムソードランチャー
LRに差し込むときは図の様
にステッカー面が上になる
様にしてください。

ステッカー




向きが違くと奥まで差
し込めず、正しくシュー
トできません。

※ グリップの穴の形状には向きがありま
す。向きが違くと差し込めません。

ランチャーを組み立て・分解するときは必ずパイやソードワインダーを外した状態で行ってください。

① 右図のようにパワー
ギアユニットをソードコ
アユニットの上側に
重ねて押し込みます。



ソードコアユニット パワー
ギアユニット



② 左図のようにスピンユニ
ットを①で組んだソードコアユ
ニットの下側に重ねて押し込
みます。



スピンユニット

③ 右図のようにロッ
クパーツを引き上
げてロックしてくだ
さい。

※ 分解するときは
逆の手順で行っ
てください。




カチッ

ソードコアユニットはパワーギアユニットを
取りつけていない状態では内部ギアがロック
され、ソードワインダーを抜き差しできない
状態となりますが安全のためソードワイン
ダーを無理に抜き差ししたりギアを触らない
でください。ケガや故障の原因となります。

パワーカスタムソードランチャーLRの使い方

ランチャーの準備

右図のようにRやLのマークに合わせてソードウィンダーを差し込みます。



が そう みぎかいてん
画像是右回転の
ば あい
場合です。



ガイド


ソードウィンダーを
横から見た図



ソードウィンダーの根元にあるガイドが低い位置に来る向きにしてください。逆の向きで差し込むと最後まで入りません。

ベイブレードのセット

①の方向にレイヤーのガイド穴にパワーカスタムソードランチャーLRのツメ2カ所を差し込んでから、②の矢印の方向にかるくひねるとひっかってセットされます。





ソードウィンダーを動かさないようにしてセットしてください。

※カチッとおと音がしたら、それ以上回さないでください。故障の原因になります。

※必ず両方のツメに引っかかっているか確認してください。片方だけだとツメが壊れる場合があります。



まわかし方




パワーカスタムソードランチャーLRをしっかりと持ち、ソードウィンダーを強く引っ張ることでベイブレードが落ち、回転します。

※パワーカスタムソードランチャーLRとベイブレードをいっしょに持ってシュートすると、手にケガをする恐れがありますので、図のように持ってください。ソードウィンダーもグリップ部分を持って遊んでください。


※想定以上の力(スピード)でシュートした場合、安全のためクラッチ等が働き十分に力が伝わらないことがあります。



ベイブレードをシュートする際の注意



ベイブレードをシュートする際は、ドライ
バーの先端がスタジアムのフタよりも
低い位置に来るよう、手の甲の高さをス
タジアム中央より20cm以下に構えて
シュートをしてください。高い位置から
発射させるとはじけ飛んで危険です。




ランチャーまたはグリップを持つ際は上記のようにベイブレードに指が当たらないよ
うに注意してご使用ください。



ベブレードがランチャーから外れなくなった場合の注意

ランチャーを下から見た図

ベブレードのロックがゆるむと外れなくなる場合があります。無理に引っ張って外すと破損する場合がありますのでご注意ください。



1. パワーカスタムソードランチャーLRにソードワインダーを差し込みます。

2. レイヤーを押さえながらドライバーを矢印②の方向へ回します。

※左回転のときはドライバーを左方向へ回してください。

3. レイヤーを矢印③の方向へ回してからベブレードを引き抜いてください。

※左回転のときはレイヤーを右方向へ回してからベブレードを引き抜いてください。

片側だけ外れない場合

片側だけ外れない場合は、上記の手順3でパワーカスタムソードランチャーLRのツメが回らないように指で押さえながらレイヤーを回すようにしてください。

※無理に外さないでください。



ベイバトルの仕方

- ① お互いベィブレードをランチャーにセット。
- ② お互いベィブレード専用スタジアムの上に構える。
- ③ 「3・2・1 GOシュート!」の合図で同時にベィブレードをシュート!

スリートウーブン
3-2-1
GOシュート!

※ベィブレードバースト専用スタジアム

以外は使用しないでください。

※セット内容物以外は全て別売りです。

ベィブレードバースト専用スタジアム

- ベィブレードバースト専用スタジアムでは3個以上シュートしないでください。
(B-50 ベ이스タジアムワイドタイプでは4個以上、B-00 ビッグベイスタジアムでは5個以上シュートしないでください。)
- シュートは立てひざ姿勢(イラスト参照)で行い、シュート後はバーストに備えてください。床や地面に座った姿勢ではシュートしないでください。
- シュートは必ず同時に行ってください。同時でない場合、シュートされたコマに、遅れてシュートされたコマが直接当たって、高い位置でバーストすることがあります。
- シュートの時、お互いのコマが空中で当たらないように注意してください。高い位置でバーストし、コマの部品がはじけ飛んで危険です。
- シュートパワーが強い方が遊ぶ場合、バースト時にレイヤーなどが高く飛び出す場合がありますので注意してください。



ベィブレードの勝ち方

全部で3つの勝ち方があるぞ!

1. バーストフィニッシュ



強力な攻撃で相手をバースト(破壊)させれば勝利!

2. オーバーフィニッシュ



相手にぶつかり、ベィブレード専用スタジアムからはじき出せば勝利!

3. スピンフィニッシュ




相手より長く回転し続けられれば勝利!



ベイバトル後のベブレードの再セットの仕方

バーストしなかった場合

ベブレードのロックがゆるんでいる場合がありますので、必ずベブレードがロックされているかチェックしてください。



①ストッパーがロック位置で止まるまで回してください。

②しっかりロックできていたら準備完了!

バーストした場合

P.8の「ベブレードの組み立て方」の手順で各パーツをのせ、もう一度ロックしてください。

