

前 言

尊敬的用户：

感谢您选购步步高词典王A5电子产品，此款机是一款全面学习外语的辅导工具，不仅可使用传统电子词典功能，如词典、背诵、学习等，还可作为学习会话等工具来使用；同时也是一款大容量的U盘，用来存储各种数据。一机多用完全能满足您学习及娱乐的需要。

为了让您使用方便并能充分利用本机的功能和特点，敬请仔细阅读，并放于方便位置，以供日后参考之用。

对于重要资料请另做记录，因维修或其他任何原因造成的损失或因机内资料泄漏给第三者所造成的损失，本公司概不负责。

本公司不断致力于提高、完善产品的质量，强化功能，软件功能也在不断更新完善，产品说明书所载功能介绍以出厂预置内容为准，因此任何以本说明书的数据、图示或文字描述为依据的索赔要求将不予接受。


因本机数据庞大，经过工作人员的仔细审核及校对后，如仍有疏漏，敬请指正并原谅。

下载网址：www.eebbk.com

物料编码：5196450

版本号：v1.0

注意事项

 **警告:** 为安全正确的使用及存放本机，请首先阅读本使用手册中的注意事项。

与电脑连接后，请勿删除本机的系统文件，部分系统文件被删除后可能导致系统出错或毁坏机器！

本机是电子产品，由高精密元器件组成，本身有许多局限性，因此在使用时有一些注意及禁止事项，请用户仔细阅读。



分解及改造

本机由高精密元器件组成，禁止用户自行拆卸。如本机出现故障请及时送往所在地区的售后服务部进行维护。



显示屏禁摔禁压禁划

液晶显示屏是贵重玻璃制品，请避免本机从高处摔跌或受压力过大，且勿用尖锐物品接触液晶显示屏，以免损坏液晶显示屏。



使用场所

请不要在灰尘大的地方使用本机或扔放、震动机器，以免损坏机器的零部件。



使用及存放环境

请勿在高温、高压、潮湿、强静电和强磁场的环境中，使用或存放本机。



清洁事项

请勿用任何高腐蚀性液体清洗本机的器件；清洁时需用柔软的清洁布和中性的清洁剂。



如意外掉入水中

请将本机远离水，如不慎掉入水中，请不要开机，取出电池，放在干燥、阴凉的地方晾干。



本机与电脑连接时

为了本机使用安全，在本机与电脑连接时，必须是正确插入USB线并进入系统选择USB连接，否则电脑不能识别到本机。

下载完数据后，请及时拔掉USB连线。如果需再次与电脑连接，请重新插上USB线然后进入系统-USB连接即可。



屏幕亮度

调节屏幕亮度时，不要将屏幕调得太亮或太暗，以免损坏液晶显示屏。



复用键的正确使用

本说明书介绍的[shift+字母/数字键]，均表示复用键，用户需先按住[shift]键，再按其他键，且需要同时按住两个键。



关于电池

本机使用七号电池；禁止使用锂电池、锌锰干电池、劣质碱性电池、劣质镍氢充电电池，这些电池可能会损坏机器。电池在使用过程中应防止受猛烈撞击或挤压，若发现电池外观变形，请立即停止使用该电池。

在工作状态下，当屏幕显示暗淡或提示电量低时，请尽快更换电池。电量低时如果正在播放MP3，可能出现机器自动重启的现象。



勿乱扔旧电池

用完的废电池，请勿乱扔，以免污染环境。

如果您不小心遗忘了密码，请咨询：0769-85325432，或携带机器及保用卡去当地售后服务中心解除密码，我们会尽快帮您解决问题。

简易故障排除

无法开机

- 检查是否因干扰等因素引起本机无法正常操作，请用一平头细物按复位孔进行复位。
- 检查电量是否充足，电量不足时请及时更换电池。
- 检查电池正负极及电池弹片上是否有脏污、异物。
- 检查是否按错了开机键。

自动关机

- 检查电量是否充足，电量不足时请及时更换电池。
- 检查是否进行了“省电模式”设置。

按键失效

- 按复位孔进行复位。
- 检查电池电量是否充足，电量不足时请及时更换电池。

屏幕亮度太淡

- 检查电池电量是否充足，电量不足，请及时更换电池。
- 进入“系统”——“系统设定”进行屏幕亮度调整。

打开文件出错

- 请检查您机器的剩余空间是否足够。
- 检查您打开的文件是否符合下载文件要求，是否属于本机的专用下载资料。

单词无发音或播放音乐无声

- 检查耳机与本机接触是否良好，耳机线是否有损坏。
- 单词本身无对应发音。
- 检查音乐文件是否为本机支持的MP3格式文件。
- 检查单词或音乐音量是否调至为0，可进入“系统”--“系统设定”里对系统音量进行调整。

无法下载资料

- 检查剩余空间是否充足。
- 检查USB连接线与电脑和本机的连接是否正确、良好。
- 重新启动本机的下载软件程序。

机器无法成功连接

- 检查USB连接线与电脑和本机的连接是否正确、良好。
- 建议不要使用延长线。
- 将本机安全退出后再重新连接。
- 用一针形物按本机复位孔，再通过USB连接线将本机与电脑连接。
- 重新安装驱动程序。
- 请保存好正在进行的工作，重新启动计算机。

机器无法正常退出USB连接

- 若本机不能正常退出USB连接，手动拔掉USB线即可。





恢复删除的程序及数据文件

- 如果不慎在电脑中将本机程序或数据文件删除，请从 www.eebbk.com 网站下载系统安装程序恢复系统和数据。

机内资料丢失

- 重要资料请您另做备份或进行记录，如因操作不当、维修或其它原因造成的机内资料损失，本公司将不承担责任，敬请谅解。

目 录

	注意事项-----	02
	简易故障排除-----	04
	基本知识-----	09
	使用须知-----	09
	外观介绍.....	09
	更换电池.....	09
	桌面组成及操作.....	10
	操作键的使用.....	11
	输入法-----	13
	英文输入法.....	13
	中文输入法.....	13
	符号输入法.....	14
	罗平/罗片/五平/五片输入法.....	14
	韩文输入法.....	14
	功能介绍-----	15
	外语词典-----	15
	朗文当代.....	15
	单词的一般查询.....	15
	模糊查询.....	16
	中英文检索.....	17
	相关属性资料的查询.....	17
	字/词/单词的无限反查.....	17
	生词与回顾.....	18
	单词的发音及拼读.....	19
	下载词典.....	20
	用户词典.....	20
	词典设置.....	21
	一键通.....	21
	汉语词典-----	23
	现代汉语.....	23
	汉英辞典.....	23

古汉语.....	23
成语词典.....	23
汉日词典.....	23
汉韩词典.....	23
翻译-----	24
背诵类-----	25
宠物单词.....	25
艾宾浩斯.....	28
单词听写.....	31
浏览筛选.....	32
星火指南.....	34
星火四级.....	34
星火六级.....	37
学习类-----	38
互动英语.....	38
多国会话.....	39
日常用语.....	39
情景会话.....	39
国际音标.....	39
英美对照.....	40
精品阅读.....	40
动词变化.....	40
模拟考场.....	40
魔法英语.....	43
听力测试.....	44
公式定理.....	44
工具类-----	45
闹钟.....	45
记事本.....	46
名片.....	47
课程表.....	48
科学计算.....	49
单位换算.....	51
公式计算.....	51
汇率换算.....	51

娱乐类-----	52
Mp3.....	52
电子图书.....	53
伏魔记.....	55
海盗船.....	56
连连看.....	56
贪食蛇.....	56

系统类-----	57
资源管理.....	57
密码设置.....	57
快捷设置.....	58
联保信息.....	58
桌面设置.....	58
时间设置.....	59
系统设定.....	59
产品信息.....	60
USB连接.....	60
格式化.....	61
系统升级.....	61


通讯-----62

U盘的使用-----	62
下载软件的使用-----	62
词典王A5系统安装程序-----	64
压缩文件的解压方法-----	66

附录-----69

五笔字型字根表-----	69
规格参数-----	70

一、外观介绍



开/关键

上下翻页键

上下左右方向键

数字键及辅助符号键

一键通快捷查询键

功能键及辅助功能键

二、更换电池

当机器屏幕变淡或音量变小或提醒您“电池电量低，请更换电池！”时，请立即更换电池。更换电池的方法：首先关机，取下电池盖并拿出旧电池，再按正负极标识换上新电池并合上电池盖即可。注：取下电池后需在20秒钟内放入新电池，否则系统时间可能恢复到初始值。



三、桌面组成及操作



本款机的主界面类似于Windows的工作平台，在此也形象的称为桌面。

▶ 1.功能模块栏：本款机主要分为8种功能模块，用户可按【上下翻页】键循环选择1~8功能模块，也可使用快捷键形式，即按各功能模块上显示的数字，进入相应功能模块。

▶ 2.图标框：在桌面上显示了各个模块的功能图标，用户可按【上下左右】键选择功能图标，也可使用快捷键的形式选择，即按各功能图标左上角的字母选择相应功能。

► 3. 告示栏：包括电池图标和系统时间。

电池图标，显示当前使用状态下电池的能量状况。

系统时间，显示当前时间。

► 当本机在任何界面（除游戏界面、电子书自动浏览界面或MP3播放歌曲界面外）进入待机状态（关屏），在10分钟内按任意键将返回关屏前画面，与电脑端的自动黑屏类似；如超过10分钟则需按开/关键开机。

四、操作键的使用

1. 功能键：

【目录】键在大部分功能界面按此键均返回桌面即主目录。




【一键通】键在大部分功能界面按此键可进入一键通词典搜索界面。

【快捷】键：按此键进入快捷模块中。

【桌面】键：按此键进入桌面中。

【MP3】键：按此键进入MP3。

2. 辅助键：

【发音】键在外语类词典功能的单词浏览界面，如有发音标识“”亮起，按【发音】键发美式音，按【shift+发音】键发英式发音；如有发音标识“”亮起，按【发音】键执行TTS发音（即机器本身发音）；如有“”亮起，表示此单词无发音功能。（注：如果词典设置中设置为英式发音，按此键则发英式发音，按【shift+发音】键发美式发音。机器内如果没有英音音库，请从步步高网站中另行下载，且只有朗文当代具有美式发音功能。）

【字体】键在词典单词的浏览界面、电子书等浏览界面按此键可切换字体显示。

【shift+空格】键，在大部分界面按此键提供当前操作说明。

【设置】键，在大部分界面按此键可调出系统音量和屏幕对比的设置，可进行这两项的设置。

3. 相关资料查询键：

【数字1】键，在词典解释界面，如果屏幕下方标题栏有相应例句按钮显示，则按此键反显解释中的“[例]”；在其它功能中此键代表显示的相应功能。

【数字2】键，在词典解释界面，如果屏幕下方标题栏有相应例证按钮显示，则按此键进入例证界面；在其它功能中此键代表显示的相应功能。

【数字3】键，在词典解释界面，如果屏幕下方标题栏有相应片语按钮显示，则按此键进入片语词条选择界面；在其它功能中此键代表显示的相应功能。

【数字4】键，在朗文当代词条解释界面，如果屏幕下方标题栏有同义按钮显示，按此键进入同义词选词界面；在现代汉语和现代汉英词条解释界面，如有多音按钮显示，按此键则进入多音词选择界面；在其它功能中此键代表显示的相应功能。

【数字5】键，在朗文当代词条解释界面，如果屏幕下方标题栏有反义按钮显示，按此键进入反义词选词界面；在其它功能中此键代表显示的相应功能。

【数字6】键，在朗文当代、现代汉语、现代汉英词条解释界面，如果屏幕下方标题栏有用法按钮显示，按此键进入用法说明界面；在其它功能中此键代表显示的相应功能。

【数字7】键，在朗文当代词条解释界面，如果屏幕上方标题栏有句型按钮显示，按此键则进入句型说明界面；在其它功能中此键代表显示的相应功能。

4. 其他键

【上下左右方向键】、【翻页键】、【输入】、【shift】、【MS】、【M+】、【MC】、【MR】等键，在操作中请详见各帮助中的说明。

5. 按住“shift+【空格】键”：查看在线帮助。

6. 【开/关】，开/关机。

7. 【输入法】切换输入法。

8. 复用键：本机中有许多组合键的使用即【shift+字母/数字】复用键，使用时请用户同时按住两键执行相应功能或输出相应内容。

在有输入资料或查找内容等信息时，除了某些特定的功能（如朗文当代、新英汉等功能只能输入英文，日汉词典只能输入日文，韩汉词典只能输入韩文。现代汉语词典功能只能输入中文，计算等功能中不能输入中文），其他均可输入中文、英文、数字、符号。

一、英文输入法

一般情况下，当屏幕左下方状态栏显示“英”时，为英文输入法。用户按字母键即可输入小写字母，当需输入大写字母时，按【shift】+【字母】键便可输入相应字母的大写。

在部分功能中，按【输入法】键可切换到英文输入法，如果屏幕左下方无输入法状态显示，此时按数字键可输入相应数字。

二、中文输入法

在中文输入状态按【输入法】键切换拼音/五笔/部首输入法。拼音/五笔输入法中，有相应的字、词联想功能，选取一中文字，如果该字有常用词组，则在候选栏中显示，供您选择，提高了中文输入速度。

拼音输入法：输入拼音字母，按【删除】键，删除单个字母；用户根据屏幕下方的候选栏，按【翻页】键翻动一行未显示完的候选字，并按相应汉字左上角的数字选取汉字。

五笔输入法：输入预输字的字根码，按【删除】键，删除单个字根码；用户根据屏幕下方的候选栏，按【翻页】键翻动一行未显示完的候选字，并按相应汉字左上角的数字选取汉字。

部首输入法：首先输入字的部首笔画数，按【空格】键进入部首选择，根据部首左上角的数字选择部首后，接着输入除部首之外剩余的笔画数，再按【空格】键，在候选栏中将列出所有符合条件的汉字，用户按相应汉字左上角的数字选择需要的字。

三、符号输入法

符号输入有两种方法：

一种：根据数字键上的符号，按【shift+数字】键输入需要的符号，例如：在朗文当代等英汉类查询单词时，按【shift+8键】输入“*”号，【shift+7键】输入“？”号；在编辑类功能如名片中，按【shift+6键】输入连字符“-”，【shift+5键】输入“@”等。

另一种：按【输入法】键切换到符号输入法，再按【翻页】键翻动一行未显示完的符号，根据符号左上角的数字选取相应符号，但这种符号输入法在有些功能中不能使用。

四、罗平/罗片/五平/五片输入法

在日汉词典中按【输入法】键可切换罗平/罗片/五平/五片输入法。

输入法“罗平”即“罗马平假名输入法”。

输入法“罗片”即“罗马片假名输入法”。

输入法“五平”即“五十音平假名输入法”。

输入法“五片”即“五十音片假名输入法”。

输入预输入的日文，按【删除】键删除输入字符。按【空格】键输入空格。

五、韩文输入法

在韩汉词典中能使用韩文输入法，输入预输字的韩文字，按【删除】键，删除单个韩文字。按【空格】键输入空格。

外语词典中完整收录了朗文当代、新英汉等正版词典，还提供了详解日汉和韩汉词典，用户还可以在公司网站中下载各类专业词典；各词典之间可相互反查，陌生单词可以存入生词库进行单独学习；还可以自行建立用户词典；部分词典中还有单词发音功能；总之能想到的、实用的操作方式，步步高都将尽力为您提供。如果您还有更好的建议请与步步高网管联系。

各词典的使用方法类似，在此以朗文当代为例进行说明。


朗文当代

完整收录《朗文当代》正版词典的全部内容，不仅具有丰富的中英释义，还有多种相关属性可查询、并具有单词发音、单词/字/词无限反查及生词/回顾、字体转换、模糊查询等功能。

一、单词的一般查询


1) 进入朗文当代。

【上】键进入生词库，【下】键进入回顾；【输入】键进入词典，输入字母也可进入词典；【跳出】键退出。




2) 查询单词。

【左右】键移动光标，【删除】键删除光标前字符；【shift+删除】键清空输入的字符；【上下】键上下一行选词；【翻页】键上下一页选词；【输入】键查看词条解释；【shift+输入】键搜索其他固化词典中该词条解释；【shift+左/右】键切换单/双窗口显示模式；【跳出】键退出。




3) 【shift+左/右】键切换单/双窗口显示模式。

双窗口显示模式：【上下】键或【翻页】键查看左边的词条；【shift+上/下】或【shift+翻页】键浏览右边的解释。




4) 查看释义。

【上下】、【翻页】键浏览一屏未显示完的内容；未反查时，【左右】键浏览上一/下一词条；【输入】键向下浏览各释义；【shift+输入】键向上浏览各释义；【删除】键隐藏/显示当前词条的属性栏；按各数字键查看其对应属性；按数字8键切换显示汉英、汉解和英解释义；数字9键进行反查；数字0键存储生词；【shift+翻页】键切换显示词条在朗文当代与新英汉中的释义。【跳出】键退出。此界面可直接输入字母查询另一单词。



5) 按【一键通】键查询其他预置词典中该词条的释义。

若一键通设置查询范围为预置词典，在单词解释界面，按【一键通】键可在朗文当代、新英汉、英汉精解、四级词典、六级词典间循环切换显示该单词释义；若一键通设置的查询范围为其他范围，则可在所设置的范围内查询该单词。若设置范围查不到该词条，系统将继续查询设置范围以外的词条。




二、模糊查询

当不确定单词的正确拼写时，可将不确定的字母用“？”或“*”代替，本机将列出所有符合条件的单词供选择（“？”代替一个字符，“*”代替0个或N个字符。为提高查询速度，“？”和“*”不能置于词首。）

1) 查询单词，用“？”或“*”代替不确定的字母，也可同时使用。

按【shift+7】键输出“？”号，按【shift+8】键输出“*”号；按【删除】键删除光标前字符；【shift+删除】键清空输入的字符；按【上下】键选择词条；按【输入】键进入查看。




三、中英文检索

当所在词典中查询不到的单词，可以使用检索功能直接查询到其他固化词典中。

1)在朗文当代中查询不到该单词,可以按【shift+输入】键执行检索功能。
操作方法与单词的一般查询相同。



2)按【shift+输入】键后，在英汉精解中查询到该单词。
其他操作方法与单词的一般查询相同。




四、相关属性资料查询

在单词解释界面，如果屏幕顶端及下方的状态栏有相关属性显示，则按相应数字键可查看。相关属性包括：例句、例证、片语、同义、反义、用法、句型、派生、复合。


五、字/词/单词的无限反查

在单词的解释、例句、例证、用法、句型等界面，均可按【数字9】键，进入反查界面。

1) 按数字9键，进入反查界面。
再按数字9或【跳出】键，则取消反查；按【上下左右】键选择反查的内容，按【shift+右】键连选词组；按【输入】键确定反查。



2) 单词反查，并确定。
选择反查单词后确定，系统将自动在各词典中查询相应词条并列举；按【上下】键上下一行选择，按【输入】键进入查看；按【跳出】键返回上一层界面。注：如果在各词典中查询不到相关词条，界面将会提示“查无此词”。




六、生词与回顾

生词库，用于收录用户在浏览词条解释时，存储的需要着重学习的单词；回顾，收录用户最近查询过的词条。



当生词库中只有默认组时，单词保存到默认组中。


1) 按数字0，选择要保存单词的组保存当前词条。
当界面标题栏有显示，表示在当前界面可保存单词到生词库中。



1.1) 在朗文当代主界面，按【上】键进入生词库。
按数字0可增加生词组；按数字9可将选择的生词组设置为默认组。按【输入】键进入选定组；按【删除】键删除选定组及所有存储单词，但默认组不能被删除。




1.2) 增加生词组。
自定义，表示用户给增加的生词组取名；按时间新建组，按当前系统时间自动取名；组名最多输入20个字符，或20个汉字。按【输入】键确定。




1.3) 进入英语生词库。

当光标条每选择一个词条，单词信息栏都会提示该单词的出处，及能否发音。按数字9可将选定的单词移动到其它生词组；按【删除】键将选定的词条从生词组中删除。按【输入】键查看单词。






2) 在朗文当代主界面按【下】键进入回顾。

回顾中最多记录最近查询的100个单词并按查询的后先顺序排列。按【上下】键上下一行选词；按【输入】键查看解释；按【删除】键删除选定的词条；按【跳出】键返回朗文当代主界面。




七、单词的发音及拼读

在单词解释界面，如果有“”显示，表示该单词有发音功能；如果有“”显示，表示该单词有TTS发音功能；如果有“”显示，表示该单词无发音功能。

另注：只有朗文当代具有英、美双发音功能，其他能发音的词典只有英式发音功能。


1) 单词的发音。

按【发音】键对当前单词的第一个音标进行发音，即发美音。按【shift+发音】键对当前单词的第二个音标进行发音，即发英音。注：如果词典设置中设置为英式发音，则按【发音】键发英音；按【shift+发音】键发美音。



2) 拼读词条。

当在“词典设置”中如果设置发音方式为“拼读+朗读”，则按【发音】键会首先对主词条进行拼读，然后再进行主词条的朗读发音。注：具体操作请参考“词典设置”。



下载词典

本功能收录所有下载词典，用户根据需要选择词典查询，对不需要的词典进行删除操作。

1) 进入下载词典。

左框显示所有下载的词典目录；右框显示光标条所在词典的相关资料。【上下】键上下一行选择词典，【输入】键进入词典；【左右】键查看一行未显示完的词典名称；【删除】键删除选定的词典名称及内容。查询及操作方法与“朗文当代”相似，请参照使用。



用户词典

在用户词典中,用户可输入、建立自己需要的词库,作为一个扩充词库,最多可输入300个单词。


1) 单词列表界面。

用户词典无单词时进入会提示输入单词。有词条存在时,在查询框内输入字母可查询收录的词条;按数字0增加词条;按数字8删除全部词条;按数字9修改词条;按【输入】键进入选定词条的词义界面;按【shift+删除】键删除选定的词条。



2) 编辑新增单词。

单词栏输入的字母不超21个字符,词义栏最多输入253个字符;按【删除】键删除字符;按【输入】或【shift+上/下】键使光标在单词栏和词义栏间移动;若光标在词义栏,按【输入】键执行换行;按【跳出】键则结束编辑,提示是否保存单词。注:单词修改的操作与新增单词相似,请参照使用。




词典设置

在词典设置中，用户可设置词典的显示方式、发音方式、查询方式及一键通查询模式。

1) 进入词典设置。

【上下左右】键选择设置；【翻页】键选择设置项；【输入】键保存设置；【跳出】键退出。



词典设置的设置内容同样适用于汉语词典。

一键通

在大部分功能界面，按【一键通】键进入一键通查询界面，可输入单词进行查询（在选择查询的情况下，也可进行模糊查询），系统会自动在所有词典中查找出相应的单词，并列举出来，方便用户查阅。



此查询方法同样适用于查询汉语类词条。

1) 进入一键通。

按【一键通】键切换不同的查询方式，可以根据单词的解释/用法/例句/片语/同义/反义来快速查询。

按字母键输入查询单词。


【删除】键删除字母。

【上下】键选择要查询的词典范围；

【输入】键进入查询。


【跳出】键退出。

注：查询汉语词条时，按【输入法】键可切换选择输入法。



1.1) 按【shift+左右】键进入自定义查询范围。


【上下左右】键选择词典；【输入】键确认选择；按字母A键选择全部词典；字母N键取消选择的所有词典；【跳出】键退出。



2) 输入单词并查询。 (以查询单词解释为例)


【删除】键删除字母；【左右】键移动光标；【上下】键选择查询的词典；若查询方式为直接查条，按【输入】键进入所查词条解释界面；若查询方式为选择查询，按【输入】键则进入查询结果列表界面；【跳出】键退出。

如果未查询到系统会给出提示。注：查询方式请到词典设置中进行设置。如果输入词条后想重新设置自定义范围，可选中后按【shift+左右】键进入（英文类词典也可直接按数字键进入）。




2.1) 进入选择查询界面。

【删除】键删除字母；【左右】键移动光标；【上下】键选择词条；【输入】键进入查看词条解释；【跳出】键退出。注：若要继续查询其他词条，在输入词条后按【shift+输入】键进入查询。



2.2) 进入直接查询界面。

【上下】、【翻页】键浏览一屏未显示完的内容；未反查时，【左右】键浏览上一、下一词条；【字体】键转换字体；【数字0】键存储到生词库；【数字9】键进入反查；【删除】键隐藏/显示当前词条的属性栏；【跳出】键退出。



汉语词典中完整收录了现代汉语、汉英辞典、古代汉语、成语词典、汉日词典、汉韩词典；各词典之间可相互反查，陌生单词可以存入生词库进行单独学习；总之能想到的、实用的操作方式，步步高都将尽力为您提供。如果您还有更好的建议请与步步高网管联系。功能与操作方法与“朗文当代”相似，请参照使用。

本模块提供双向翻译及全文翻译功能，分为英译汉、汉译英、全文翻译三种翻译功能。由于该产品（功能）使用的是人工智能机器翻译技术，对不准确或不适当的翻译结果所造成的用户损失，步步高公司不负有任何责任。

1) 进入翻译模块。


【左右】键选择英译汉、汉译英或全文翻译，再按【输入】键进入翻译界面；或直接输入字母A、B、C进入。



2) 输入A，进入英译汉。

输入英文，【删除】键删除字符；【shift+删除】键清空输入的内容；【输入】键显示翻译结果；【shift+字母】键输入相应大写字符；【shift+数字】键输入相应符号；【shift+上/下】键切换中/英文浏览框即当输入框或翻译框中的内容超过一框可切换到相应框再浏览框中的内容，【上下】或【翻页】键浏览未显示完的内容；按【发音】键对输入内容进行TTS发音；【跳出】键退出。

注：汉译英的功能和操作方法与其相似，请参照使用。



3) 进入全文翻译

按字母F打开文件；按字母E进行英译汉，按字母C进行汉译英。操作方法与英译汉相似，请参照使用。具体操作请查看在线帮助



提示 ● 由于标点符号能反应句子的语境，影响到翻译质量，请根据语气适当加上标点；如果输入的句子太长，翻译程序可能需要稍长时间，请耐心等待；英译汉中，请按照英文书写格式进行输入；英译汉中输入字符最大限度为500字节。汉译英中输入字符最大限度为512字节。

本模块提供了宠物单词、艾宾浩斯、单词听写、星火四级等背诵模块，为您建立了一个快乐的学习天地，用户可自行选择背诵的教材，在步步高网站中有更多背诵教材供用户下载使用，并不断更新、增加。

一、宠物单词

养宠物背单词是一款集学习和游戏于一体的游戏学习软件。在养宠物的过程中既记忆了单词，又培养了宠物主人的责任感和爱心。

宠物成长期间，其成长状况由它每天的生活状态决定。喂养宠物每天必须从事至少三项活动——遛狗一次，喂食两次，洗澡一次。并且必须保证每次进行每项活动时背单词的正确率在60%以上，才算掌握该组单词，同时保证宠物的健康状况为健康，宠物成长状况也才随之变化，否则宠物会生病，需看医生完成单词测验并继续该组的背诵直到掌握该组单词。随着主人记忆单词数量的增加，宠物会不断成长，累计掌握100个单词宠物就长大一个月。

此外，宠物主人可以下载自己喜欢的音乐放到宠物单词文件夹里作为背景音乐，还可以自行设计一些励志的动画图片集放到相同的文件夹里，以鼓励自己在学习和游戏中快乐成长并不断进步。

1) 进入宠物单词。

【左右】键选择选项；【输入】键进入所选择的选项；按字母S、R、T、P、C分别进入对应选项。



2) 按字母T进入设置。

【上下左右】键选择设置项；【输入】键确认。注：声音设置可设置宠物的声音为开或关；闹钟为宠物进餐闹钟，设置的时间到时会提醒喂养宠物。



2.1) 闹钟设置。

设置闹钟后，到宠物的进餐时间时会以铃声提醒主人。【上下】键选择设置项；【输入】键进入设置。



3) 按字母S进入学习。

【上下】、【翻页】键选择；
【输入】键进入选项。也可直接按相应数字键进入对应选项。




4) 选狗食(选教材)。

宠物单词选教材的方法与浏览筛选相同，请参照使用。在此以“人教高中英语一年级二学期03版”为例说明。



4.1) 养狗计划(学习计划)。

可以选择按课背诵也可以选择按组背诵。【上下】键选择课、组或背诵次序；【左右】键设定课、组单词个数及背诵次序；【输入】键保存并退出。注：当只设定课而未设定课分组时，背诵会以课为单位进行；当既设定了课又设定了课分组时，则背诵时会以所设定的课分组为单位进行；当选择教材分组时，所背诵内容会以教材中所有单词的首字母进行排序，以所设置的组为单位进行背诵。以课为单位为例进行说明。




5) 遛狗(单词浏览)。
 【左右】键浏览前后一词；【上下】、【翻页】键浏览释义；
 【发音】键单词发音；【跳出】键退出。



6) 喂食(听单词发音，默写单词)。
 【左右】键浏览前后一词；【发音】键单词发音；【跳出】键退出。



7) 玩飞盘(听单词发音选释义)。
 【左右】键浏览选项中的释义；
 【上下】键选择答案；【翻页】键前后一单词；
 【输入】键选定答案；【发音】键单词发音；
 【跳出】键退出。
 注：可直接按字母A、B、C、D选择答案。



注：其他项的操作与以上项类似，请参照使用。同时也可查看在线帮助说明。

宠物属性关系

项目	对应	属性	条件	等级
遛狗	单词浏览	精神状况	浏览完一组单词“精神状况”进一级，一天不“遛狗”降一级。	伤感 压抑 顺心 开心 舒心
喂食	听写单词/选择测试	温饱问题	完成一组“测试”，正确率达60%，“温饱问题”进一级，一天不“进餐”降一级。	饥饿 空腹 嘴馋 温饱 小康
玩飞盘	听发音+选释义	开心指数	完成一组“测试”，正确率达60%，“情绪指数”进一级，否则降一级。	无 一根骨头 两根骨头 三根骨头
抚摸宠物	看单词和释义+拼写单词	喜悦程度	完成一组“拼写单词”，正确率达60%，“喜悦程度”进一级。一天不“抚摸”宠物“亲疏程度”降一级。	无 一颗心 两颗心 三颗心 心

宠物属性关系

项目	对应	属性	条件	等级
宠物洗澡	词义回想 (看单词+ 选释义+听 发音)	卫生状况	完成一组“选择测试”，正确率达60%，卫生状况进级为“卫生”，一天不洗澡变“邋遢”。	邋遢 卫生
宠物 看医生	单词测验 (看释义+ 选单词)	健康状况	完成一组“选择测试”，正确率达60%，健康状况进一级，一天不看医生，指数降一级。	健康 生病 住院2天 住院 3天 轻度昏迷 中度昏迷 休克 呜呼

二、艾宾浩斯

对单词进行分时间段背诵，以达到多次强化的效果，首次使用该功能的用户请先阅读背诵指南。

选择背诵教材后，在挑选难词功能中保存需着重学习的单词进行初记背诵，初记完成后到规定复习时间进入复习难词进行强化背诵；任务统计功能自动记录每组复习的学习进度；如果用户初记后不需要复习或者复习几次后不需要再继续复习均可进入删除记录功能进行删除所有初记及复习记录。

另注：如果用户选择的是自建教材或生词库为背诵词库进行初记或复习（但未复习完）后，又在该词库中将初记或复习的单词全部删除，则该组复习任务也被清除。若下载词库被删除，则该组复习任务也被清除。若选择生词库与自建词库进行初记或复习后，如果把需要复习的部分单词从生词库或自建词库中删除，则再次复习时，被删除的单词会被与之相邻近的单词自动替换。

（一）进入艾宾浩斯


首次进入艾宾浩斯会提示选择教材。可选择使用的教材分为四类，具体操作与浏览筛选中选教材相同，请参照使用。在此以“大学英语四级词汇”为例说明。

(二) 挑选难词

1) 进入挑选难词的浏览设置界面。【翻页】键选择分组、方式、发音、操作及周期设置项。


1.1) 分组设置。

【上下】键选择以课或组为背诵单位。【左右】键增减数值，课或组数值以一为基数递增或递减，单词/组数值以十为基数递增或递减；【输入】键确认并进入挑选难词；【跳出】键退出。
注：部分教材只能以组来背诵。




1.2) 方式设置。

设置背诵时单词出现的方式。【上下】键选择显示方式；【输入】键确认并进入挑选难词；【跳出】键退出。




1.3) 发音设置。

【上下】键选择朗读方式或朗读次数；【左右】键在朗读方式中选择朗读或拼读+朗读，在朗读次数中增减朗读次数。【输入】键确认并进入挑选难词；【跳出】键退出。




1.4) 操作设置。

【上下】键选择操作方式、背诵延时或背诵次序；【左右】键在操作方式和背诵次序中选择选项，在背诵延时中增减延时时间。【输入】键确认并进入挑选难词；【跳出】键退出。
注：背诵延时设置只有为自动操作时才有效。




1.5) 周期设置。

设置复习的次数及间隔的天数。
【上下】键选择各复习设置项；
【左右】键增减各复习项数值。
【输入】键确认并进入挑选难词；
【跳出】键退出。注：复习次数最少为1次，最多为5次；复习间隔时间最少为1天，最多为31天。注：后一次的复习时间不能与前一次相同或早于前一次。



2) 挑选难词。


按【左右】键进入前后一词；按数字0键存储当前词到临时难词库中，用于初记难词；【输入】键下一词。保存成功后，会如右图所示，如果该词已经保存则会提示“单词已存在”。首次使用会提示“按数字0键疑难存储”。不能进行反查。



(三) 初记难词


1) 保存难词后进入初记难词。

系统首先显示及读出初记的单词，再进入单词检测。



2) 填写单词

【删除】键删字母；【shift+字母】键输入大写字母；【发音】键读出单词；【输入】键结束输入。答错，显示正确答案，再重复对该词进行浏览、检测直至答对，进入下一词；答对，则进入下一题。单词全部背诵正确，出现“初记完成”提示，按【输入】键确定，返回艾宾浩斯主界面。



(四) 复习难词

艾宾复习根据所设置的周期对同一组单词进行多次强化背诵。只有初记完成才可以进行复习操作，操作方法与初记相同。

艾宾浩斯记忆曲线可按照所设置的周期进行复习，最多可分为五个阶段进行复习，系统默认的为：初记后1天 3天 6天 8天 9天。当有复习时，在开机或进入艾宾浩斯的复习难词均会有提示。用户也可以进入任务统计，查看当前组的复习时间。



提示 如果用户未按任务统计中安排的时间复习，则剩余的复习任务会一直保留，并按规定阶段的间隔时间往后推。以系统默认周期为例，如原复习时间为2月2日 2月4日 2月7日 2月9日 2月10日，结果第二次复习时间为2月12日，则剩余的复习时间为2月15日 2月17日 2月18日。

(五) 任务统计

在本功能中可以了解到您的学习进度及当前教材的一些基本信息，帮助您把握学习进程。【上下】键上下选择表格单元；【左右】键左右选择表格单元。注：表示已经复习；×表示未复习。选定某一单元格就会提示是第几组、第几轮及该轮的复习时间。

(六) 删除记录

用于删除所有初记记录和复习记录，删除后，任务统计功能将无学习进度记录。

(七) 背诵指南

首次使用艾宾浩斯功能时，可先使用背诵指南，帮助您快速的熟悉艾宾浩斯的使用方法。按A~D查看相应的功能说明；按数字1~3查看相应标题的内容。


三、单词听写

根据发音填写单词。


1) 进入单词听写。

选教材和背诵设置与“艾宾浩斯”的功能的操作方法相似，请参照使用。选择教材后可首先浏览词库，如果不需浏览则跳出即可。

2) 进入单词填空。
通过听单词发音填写单词。填空时按输入键表示结束输入，进入下一词。删除键删除字符。按发音键发一次音。shift+字母键输入大写字母。
注：无发音的词条则只会给出其释义。




3) 进入成绩统计。
一组或一课听写完后则自动进入成绩统计界面。按字母A和B切换显示答题状况和错题库。【上下左右】键移动光标选择；【输入】键进入单词回顾查看单词及释义；【跳出】键返回背诵设置。



四、浏览筛选

浏览筛选主要的三种功能为：一，筛选下载教材、分类卡片库中需背诵的单词，最多可保存100个单词到自建教材组单元中；二，如果选定教材为自建教材中的组单元，则在浏览筛选中可进行浏览、删除单词；三，如果选定教材为生词库中的词库，则在浏览筛选中只能进行浏览、反查单词，不能进行保存或删除单词。例如筛选大学英语四级词汇：

1) 进入浏览筛选主界面。
筛选指南，用于指导用户的操作指南，首次使用者请进入阅读；浏览筛选，用于筛选单词，保存到自建教材中；按【字母S】键进入选教材，可根据需要选择所需的教材。注：首次进入浏览筛选会提示先选择教材。



2) 选教材。
有四类教材供用户选择。【上下左右】键选择教材类型；【输入】键确定；【跳出】键退出。从其中逐步高网站下载；和分类卡片均需为浏览筛选功能中保存的单词；生词库是在英汉类词典中保存的单词，生词库的使用请参照朗文当代。



2.1) 下载教材。

收录的是用户从网站中下载的教材，可以在资源管理中删除。


【左右】键查看一行未显示完的标题；【上下】键选择上下一本教材；【翻页】键前后一页；

【输入】键确定后根据提示选择是否进行浏览词库。




2.2) 自建教材。

自建教材为用户在浏览筛选功能中筛选按组保存的单词，可在浏览筛选功能中删除；【上下】键上下一组；【翻页】键前后一词；【输入】键确定查看该组词汇。如选定组没有词汇会提示“该词库无单词，请先浏览筛选”。




3) 进入浏览筛选。

输入字母查找需要的单词，也可以运用模糊查询法（详见朗文当代中的说明）。



3.1) 筛选单词。

进入单词的浏览筛选界面，按【左右】键进入前后一词条；按数字0键将当前词条筛选保存到自建教材；按数字9键对当前词条进行反查。（反查功能同词典反查，请参照使用）



3.2) 保存到自建教材。


【上下】键选择要保存的组；按【输入】键确认保存到该组，界面提示保存成功，确定后自动返回浏览筛选界面。注：按字母N、D、R键可对自建教材的组进行新增、删除、重命名操作。



五、星火指南

1) 进入星火指南。

【上下】键移动光标选择；【输入】键进入查看；【跳出】键退出。在此界面也可按数字键进入对应选项查看。



2) 选择功能模块说明查看。

【翻页】键选择左边选项；【上下】键查看右边内容；【跳出】键退出。

注：其他项内容的查看方法与之相同，请参照使用。



六、星火四级

星火式记忆法，充分挖掘并利用了英语词汇之间的内在联系，由少数熟词速记多数生词，使星星之火迅速蔓延成为燎原之势。星火四级正是利用这一记忆方法使背诵单词更加轻松。

(一) 星火四级主界面

1) 进入星火四级。

【上下】键选择选项；【输入】键确认进入；数字键输入要选择的单元；【跳出】键退出。

注：当进入各项后退出再进入时会提示“要回到上次浏览页吗？”，选“是”会直接进入上次退出时的界面。




(二) 浏览记忆

按星火英语单元层级结构关系，逐步展开学习。

1) 进入浏览记忆。

【翻页】键选择左边框中的熟词；【左右】键浏览未显示的完的词条；【上下】键选择右边框中的拓展词；字母键输入字符查询；【删除】键删除光标前字符；【输入】键查看对应熟词释义；【跳出】键退出。




2) 查询熟词。

按字母键输入要查询的熟词，也可进行模糊查询，具体请参照词典中词条的查询方法。【左右】键移动光标；【上下】、【翻页】键选词条；【输入】键查看对应词条释义；【跳出】键退出。注：以第1单元为例进行说明。



3) 查看释义。

【左右】键前后一词条，当浏览到最前或最后一词条时会有提示；【上下】、【翻页】键浏览词条释义；按数字9键进入反查，按数字0键存生词；【跳出】键退出。注：反查功能与词典反查功能相同，请参照使用。



提示


当释义中有[Q强]、[W例]及[E图]标识显示时，按字母Q、W、E键分别选择或打开对应内容。

(三) 单词练习

通过单词填空与单词拼写检验浏览记忆的效果。

1) 进入单词练习。

按数字1、2可切换单词填空和单词拼写；字母键输入要填写的字母；【左】键、【删除】键删除输入的字符；【上下】、【翻页】键浏览释义；【发音】键对词条进行发音，词条无发音时会给出提示；【输入】键确认答案并进入下一题；【跳出】键退出。当做完最后一题时会提示“本单元单词已经全部测试完”。




（四）选择应用

星火英语在每个单元之后有一个练习测试，测验对浏览学习的掌握程度。


1) 进入选择应用。

输入字母A~D答题，如需重选，直接按相应字母键即可；【删除】键删除已选答案；【上下】、【翻页】键查看未显示完的内容；【左右】键前后一题；【输入】键进入下一题；输入数字后按【输入】键可直接跳至相应题目；字母K键查看当前题目解析；字母O键交卷，当做完题后也会提示交卷，交卷成功后直接进入成绩单界面；【跳出】键退出。




2) 进入成绩单。

显示答题状况。字母R键进入回顾。



3) 进入回顾。

在回顾中只能查看解析不能答题；其他操作同选择应用答题，请参照使用。




（五）生词库

生词库中的单词是在“浏览记忆”时保存的疑难单词，可对这些单词进行重点学习。


1) 进入生词库。

【翻页】键选择组；【上下】键选择生词；【左右】键查看一行未显示完的生词；按字母B键进入练习；字母D键或【删除】键清空所选组的全部生词；【输入】键进入查看生词释义；【跳出】键退出。




2) 查看生词浏览。

【左右】键查看前后一词；【上下】、【翻页】键查看释义；数字9进入反查；字母D键删除当前词条；【跳出】键退出。



3) 进入生词练习。

操作同“单词练习”，请参照使用。



七、星火六级

功能与操作与“星火四级”相似，请参照使用。


功能介绍 学习

一、互动英语

在互动英语功能中，用户可以选择全句或单句发音，还可以进行角色扮演。另外用户可以从步步高公司网站下载更多资料。


1) 进入互动英语。

按【上下】键选择选项；按【输入】键或按字母O键进入内容；按【删除】键或按字母D键删除已选中的选项；按字母A键全选内容或取消全选；按字母R键对反选文件重命名；按【跳出】键返回上一层界面。




2) 进入互动英语内容。

按数字1对全文进行发音；按数字2对单句进行发音；按数字3选择扮演的角色并进行角色扮演；按数字8切换显示英文、中文、中英文；按数字9进行反查，再按此键取消反查；按字母B浏览上一句；按字母F浏览下一句；【左右】键浏览上下一句；按【跳出】键返回上一层界面。注：请将音量调好后再进入发音界面。



3) 进入全文发音界面。

按数字8切换显示英文、中文、中英文；按数字9暂停发音进入反查，再按此键取消反查；按字母A暂停发音；按字母S停止发音；暂停或停止发音时，按字母P进行发音；【左右】键、字母B、F浏览上下一句；按【跳出】键返回上一层界面。注：单句发音与其相似，请参照使用。



4) 角色扮演。

选择扮演的角色，选A即扮演A读A(或第一位对话人)的句子，选B则读B(或第二位对话人)的句子；按【左右】键选择角色；按【输入】键确定；按【跳出】键返回上一层界面。

