

〈삼성 DeX 모드〉

DeX 모드를 지원하는 삼성 기기 (갤럭시 탭, 갤럭시 스마트 폰)와 연결 시 DeX 모드를 실행 할 수 있습니다.
이를 통해 태블릿이나 모니터, TV 등 다양한 스크린과 갤럭시 탭, 스마트 폰을 연결하여 삼성 기기의 화면을 다른 스크린으로 공유할 수 있습니다.
와콤 원은 이에 호환 가능합니다.

※소지하신 디바이스의 DeX 모드 지원 여부는 삼성전자에서 확인할 수 있습니다.

〈필요한 도구〉



와콤원 제품에
동봉된
4개 단자의 케이블



멀티 스크린 출력을 지원하는
HDMI 분배기(별도 준비)



삼성 기기 연결을 위한
C타입 젠더(별도 준비)



HDMI to HDMI (x3)
-TV와 분배기 연결
-모니터와 분배기 연결
-C타입 젠더와 분배기 연결
(별도 준비)

〈설치 완료 시 모습〉



※ TV, 모니터, 분배기, 와콤 원 등 모든 기기의 전원이 멀티 탭에 정상적으로 켜졌는지 확인해주시고.



〈설치 방법 동영상 자세히 보기〉

〈와콤원 연결법〉




〈HDMI 분배기 연결법〉



- ① 와콤원 동봉 4개 단자의 케이블 중 일반HDMI 단자 연결
- ② TV(빔프로젝터) 연결
- ③ 모니터 연결
- ④ HDMI to HDMI 케이블 : HDMI 분배기 In put과 C타입 젠더의 HDMI 단자 연결

〈C타입 젠더 연결법〉



- ⑤ 와콤원 동봉 4개 단자의 케이블 중 USB 단자 연결
- ⑥ 삼성 기기(갤럭시 탭, 스마트폰 등) 충전단자 연결