

## PASSO A PASSO DE COMO TROCAR UMA LAMPÂDA

1. Previamente certifique-se que a lâmpada está fria, e com a energia elétrica desligada.

2. Em seguida, com uma luva, gire a lâmpada no sentido anti-horário, não toque na parte de metal da lâmpada.

3. coloque lâmpada nova no lugar, rosqueando no sentido horário no *soquete*;

4. Certifique-se que está bem rosqueada

5. ligue novamente a energia elétrica.

Fim do passo a passo