



白陨兽装风扇使用说明

Ver 2.3 2021.07 版

白隙陨星文化传播（台州）有限公司

【警告和注意】




“小心”表示可能会损坏产品。



“警告”表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

【产品基本信息】



产品名称：白陨兽装风扇

高度：21.40 厘米 宽度：7.3 厘米



风扇最大转速：16000 RPM（转） $\pm 5\%$

噪音：62 dB（分贝）

电池容量：1500 / 2900 / 3100 mAh

电池电压：4.35 / 13.05V MAX

充电：5W（5V 1A）max

【充电方式】



请使用 USB to USB-C 数据线进行充电，本产品暂不支持 PD 协议。

【充电指示与电源指示】

电池未充满，红灯亮；电池充满，蓝灯亮。打开开关后，蓝灯亮。

【其他】

⚠ 请勿打开产品本体，可能造成电池破损，导致电池损坏、发热、起火或损坏产品。

⚠ 当前版本外壳防护等级为 IP1X。可防止直径 $\geq 50\text{mm}$ 的物品侵入产品内部，但无防水措施。

⚠ 请勿在潮湿环境下进行充电。请勿暴晒。

【国家标准】

GB/T 4208-2017 《外壳防护等级(IP 代码)》。

【售后服务】

本产品系定制商品，基础保修期为 6 个月。保修期内，如产品出现无法

充电、风扇不工作、无法调节风速等问题，请联系淘宝客服或 QQ 群内反馈问题。

【联系方式】

网站：www.bxuxng.com

微信公众号：白隙陨星

QQ 群：552381138

