

Quickstart

Tipps&Tricks:

- Für vollen Funktionsumfang nutzt den Chrome Browser
- Niemals Start oder Wiedergabe drücken ohne Totmensch.

1. Vorbereitung:

Schalten Sie zunächst die **mobilen Daten** Ihres Endgeräts **aus**.

2. Verbindung herstellen:

Scannen Sie anschließend den **WLAN-QR-Code**.

Sobald die Verbindung mit „**ESP-FU-Steuerung**“ hergestellt ist, scannen Sie den **LINK-QR-Code**, um das **User-Interface** zu öffnen.



3. Bedienung:

1. Wählen Sie die gewünschte **Drehrichtung** und **Geschwindigkeit** (über den **Slider** oder per **Zeiteingabe**).
2. Drücken und **halten Sie die „Totmensch“-Taste**.
3. Zum **Starten**: **Start-Taste** drücken.
4. Zum **Stoppen**: **Stop-Taste** drücken.

Erweiterte Funktionen

LAN oder WLAN

LAN-Modus:

Wenn Sie das Gerät im LAN-Only-Modus betreiben möchten, schließen Sie Ihr eingeschaltetes Endgerät an den RJ45-Port an. Schalten Sie anschließend den Hauptschalter des Schaltschranks ein.

WLAN-Modus:

Wird kein eingeschaltetes Gerät am LAN-Port erkannt, startet die Steuerung automatisch einen WLAN-Zugangspunkt.

Tipps & Tricks:

- Modus kann nur durch stromlos schalten geändert werden.

Presets

Fahrt speichern:

Um eine gerade durchgeführte Fahrt zu speichern – inklusive aller Geschwindigkeitsänderungen (über Slider anpassen) und erneutes Starten – geben Sie einen Namen ein und drücken Sie auf „**Preset speichern**“.

Einschränkung:

Eine Fahrt, die durch Loslassen des „**Totmensch**“-Buttons beendet wurde, gilt nicht als gültige Fahrt und kann daher nicht gespeichert werden.

Tipps & Tricks:

- Presets funktionieren nur richtig, wenn der Motor keinen Schlupf hat.
- Presets wurden getestet, befinden sich aber noch in der BETA-Phase.
- Der **Totmensch** muss auch bei der Wiedergabe gehalten werden.