

DRIVE SETTING

ON = 1 OFF = 0

M0	M1	Microstep Setting	
0	0	8	MRES = 5
1	0	16	MRES = 4
0	1	32	MRES = 3
1	1	64	MRES = 2
M2	M3	M4	IRUN Setting
0	0	0	IRUN = 16
1	0	0	IRUN = 18
0	1	0	IRUN = 20
1	1	0	IRUN = 22
0	0	1	IRUN = 24
1	0	1	IRUN = 26
0	1	1	IRUN = 28
1	1	1	IRUN = 31
M5	Chopper Setting		
0	SpreadCycle operation		
1	StealthChop operation		
M6	Chopper Setting		
0	IHOLD = IRUN		
1	IHOLD = 1/2 IRUN		

DO CS SCK DI

SPI

GND CLK DIR EN

GND DIR CLK EN

001
M-D-X-U-01026