

SUZUKI

Servisni


priručnik

Kako čitati

Sadržaj

Glavni prozor (Prozor s prikazom priručnika) 1
Gumb Odaberi/Odabir vrste pretraživanja 2
Gumbi akcijskih ikona 3
Podokvir (Odaberi/Traži informacije) 4
Glavni okvir – Veza, Referentni prozor – 5
Glavni okvir – Ilustracija, Prozor ilustracije – 6

● Glavni prozor (Prozor s prikazom priručnika)




① Gumb Odaberi/Odabir vrste pretraživanja  Pogledajte [Gumb Odaberi/Odabir vrste pretraživanja].

Odabirom Odaberi/Vrsta pretraživanja (Oznake, DTC ili Simptom) te Kazalo ili Pretraživanje, mijenja se način pretraživanja ciljanog sadržaja.

② Gumbi akcijskih ikona  Pogledajte [Gumbi akcijskih ikona].

"Akcija za prikaz stavke u glavnom okviru", "Ispis" ili "Pomoć za prikaz datoteke" izvode se potvrdom odabranog gumba.

③ Podokvir (Odabir informacija za pretraživanje)  Pogledajte [Podokvir].

Prikazuje se [Okvir za unos znaka za pretraživanje], [Rezultati pretraživanja] ili [Odaberi stavku] ovisno o vrsti pretraživanja odabranoj u [Gumbi Odaberi/Odabir vrste pretraživanja].

④ Glavni okvir  Pogledajte [Glavni okvir].

Prikazuje se sadržaj odabran u podokviru (Odaberi/Pretraži informacije).

● Gumb Odaberi/Odabir vrste pretraživanja



NAPOMENA

Odabrani gumbi Odaberi/Odabir vrste pretraživanja prikazuju se obojeni narančasto.

■ Oznake

Kada odaberete ovaj gumb, u podokviru se prikazuje popis svih sadržaja (*SIE).


■ DTC

Kada odaberete ovaj gumb, u podokviru se prikazuje samo popis *SIE DTC-a (koda dijagnosticirane neispravnosti).

■ Simptom

Kada odaberete ovaj gumb, u podokviru se prikazuje samo popis *SIE vezan uz dijagnozu simptoma.

◆ [Kazalo] Procedura

 Pogledajte [Podokvir (Odaberi/Pretraži informacije)].

◆ [Traži] Procedura

a) Unesite niz znakova koje želite pretraživati u okvir za unos [Traži ***] u podokviru.


b) Kliknite gumb "Pretraživanje".


NAPOMENA

Cilj koji se pretražuje je samo *SIE naslov svakog sadržaja. Pretraživanje niza znakova unutar teksta nije dostupno.

Prikazat će se *SIE naslov koji sadrži traženi niz znakova.

c) Kliknite *SIE naslov i sadržaj *SIE bit će prikazan u glavnom okviru.



*SIE: Element servisne informacije
Označava jedinicu podatka od kojih se sastoji priručnik.
 Pogledajte [Podokvir].

● Gumbi akcijskih ikona



... Ikona "Nazad na posljednju stranicu"

Kada kliknete ovu ikonu, vraća se *SIE prikazan neposredno prije trenutnog.

NAPOMENA

Kada kliknete ikonu "Top", brišu se podaci "Nazad na posljednju stranicu". U tom slučaju nije više dostupno vraćanje na posljednju stranicu.



... Ikona "Prethodno" ili "Sljedeće"

Pomoću ove ikone možete se kretati naprijed ili nazad po naslovima na rasporedu *SIE naslova u priručniku.



... Ikona "Ispiši"

Kada kliknete ovu ikonu, prikazuje se [Prozor Ispis] operativnog sustava i ispisuje se sadržaj prikazan u glavnom okviru i odredišnom prozoru veze.

NAPOMENA

- Kada želite nešto ispisati, to uvijek učinite pomoću ikone "Ispis". Ako koristite naredbu [Ispis] s izbornika Datoteka, neće vam biti dostupan ispravan ispis.
- Ako želite ispisati samo sliku, ispišite je pozivajući se na "opis izbornika ilustracije".
- Da biste postavili pisac i postupak ispisa, slijedite upute za pojedinačne pisace.



... Ikona "Vrh"

Kada kliknete ovu ikonu, prikazat će se vrh stranice priručnika kojeg pregledavate.

NAPOMENA

Kada kliknete ikonu "Top", brišu se podaci "Nazad na posljednju stranicu". U tom slučaju nije više dostupno vraćanje na posljednji prikazani prozor.



... Ikona "Pomoć"

Kada kliknete ovu ikonu, otvara se datoteka "Kako čitati".

*SIE: Element servisne informacije
Označava jedinicu podatka od kojih se sastoji priručnik.
☞ Pogledajte [Podokvir].

● Podokvir (Odaberi/Traži informacije)

Sadržaji u ovom priručniku sastoje se od najviše pet slojeva.
Klikom na naslov višeg sloja prikazat ćete naslove nižih slojeva.

A: SCT (Vrsta servisne kategorije)

B: SC (Servisna kategorija)

*C: Varijacija

D: IT (Vrsta informacije)

E: SIE (Element servisne informacije)


NAPOMENA

Slojevi "Varijacija" možda ne postoje prema "Modelu" i "Odjeljku".

NAPOMENA

- ⊕ Diagnostic Information and Procedures
- ⊖ Repair Instructions
- ⊖ Oil Pan and Oil Pump Strainer Comp
- ⊖ Oil Pan and Oil Pump Strainer Remc
- ⊖ Oil Pump, Oil Pump Chain and Gask

Klikom na naslov s ikonom, sadržaj naslova prikazat će se u glavnom okviru.



NAPOMENA

- ⊖ Oil Pump, Oil Pump Chain and Gask
- ⊖ Heat Exchanger Removal and Install
- ⊕ Specifications
- ⊕ Special Tools and Equipment

Pomicanjem pokazivača miša (☞) preko naslova prikazat ćete puni tekst naslova u skočnom prozoru.

- ⊖ Heat Exchanger Removal and Installation

U slučaju rezultata pretraživanja, u skočnom prozoru prikazat će se i podaci iz viših slojeva, uključujući SIE.

● Glavni okvir – Veza, Referentni prozor –

◆ O "Vezi"

Veza je postavljena za svaki podcrtani plavi niz znakova i ikone prstiju.

Kada se pokazivač miša postavi na vezu, mijenja se u ikonu prsta (👉).

Kada na njega kliknete, u zasebnom prozoru prikazuje se referentna stranica (Referentni prozor).

Veza s podcrtanim plavim nizom znakova

Precautions for Engine

Air Bag Warning

Refer to [Air Bag Warning](#).



Air Cleaner Removal and Installation

[Reference: Air Cleaner Components:For F9Q Engine](#)


Veza s ikonom prsta

Fail-Safe Table

When any of the following DTCs is detected, ECM enter canceled when ECM detects normal condition after that

DTC No.	Detected item
 P0030	HO2S heater control circuit (Sensor-1)
 P0031	HO2S heater control circuit low (Sensor-1)

NAPOMENA




Referentni prozor

Kada kliknete na vezu prikazanu u glavnom okviru, u zasebnom prozoru prikazuje se referentna stranica (Referentni prozor). Zatim kada kliknete na vezu u referentnom prozoru, oznaka u referentnom prozoru se mijenja u referencu. Klikom na ikonu "Nazad na posljednju stranicu" možete se vratiti na SIE izvora veze.


Ikona "Zatvori" (🗑️) nalazi se samo u referentnom prozoru.

Klikom na ovaj gumb zatvorit ćete referentni prozor.


● Glavni okvir – Ilustracija, Prozor ilustracije –



◆ O ilustraciji

Klikom na ikonu povećala () u donjem dijelu svake ilustracije u zasebnom se prozoru prikazuje proširena ilustracija (Prozor ilustracije). Kada desnom tipkom miša kliknete na pokazivač na slici, prikazuje se izbornik ilustracije. (Samo .SWF ilustracije)

◆ Opis izbornika ilustracije (Samo .SWF ilustracije)



▪ Zoom In (Povećaj)

Ilustracija u prozoru se povećava.

▪ Zoom out (Smanji)

Ilustracija u prozoru se smanjuje.

NAPOMENA

Ovaj stavka izbornika dostupna je samo nakon odabira naredbe "Povećaj".

▪ Show All (Prikaži sve)

Ilustracija se vraća na standardnu veličinu.


NAPOMENA

Ovaj stavka izbornika dostupna je samo nakon odabira naredbe "Povećaj".

▪ Print (Ispis)

Ilustraciju je moguće ispisati na temelju okruženja.

NAPOMENA

- Nakon izvršenja naredbe "Povećaj", pokazivač miša se mijenja u ikonu dlana () u prozoru ilustracije. Sliku je moguće povlačenjem pomicati u smjeru kojem želite.
- Da biste postavili pisac i postupak ispisa, slijedite upute za pojedinačne pisace.
- [Kvaliteta] i [Postavke...] se ne koriste.
- .SWF: Slikovna datoteka koju je moguće prikazati u programu Adobe® Flash® Player.