


## B チーム そうさ せつめいしょ 操作説明書



▲ボタン：アームが<sup>うえ</sup>上に移動する。

●ボタン：アームが<sup>した</sup>下に移動する。

<sup>ひだり</sup>左スティック：ロボットがスティックの倒した<sup>たお</sup>方向に<sup>ほうこう</sup>移動する。

L2 ボタン：ロボットが<sup>しょうめん</sup>正面を向く R2 ボタン：ロボットが<sup>みぎ</sup>右を向く。