


B チーム そうさ せつめいしょ 操作説明書



▲ボタン：アームが^{うえ}上に
^{いどう}移動する。

●ボタン：アームが^{した}下に
^{いどう}移動する。

^{ひだり}左スティック：ロボットがスティックの^{たお}倒した^{ほうこう}方向に^{いどう}移動する。

L2 ボタン：ロボットが^{てまえ}手前を^む向く R2 ボタン：ロボットが^{みぎ}右を^む向く。