



AVR-IBus Basic Wiring Overview

- 1 | IBus
- 2 | +12V
- 3 | GND
- 4 | NTSC
- 5 | RCam GND
- 6 | RCam +12V
- 7 | RCam EN +12V (optional)
- 8 | ---




Micro USB






AVR-IBus Basic Wiring Power & I-/K-Bus

N22 CD-Changer (CDC / CDCH)



Port X18180



AVR-IBus Basic Wiring Power & I-/K-Bus

E39 IKE HIGH --- A103 Multi-Information-Display (MID)

