

EDS帐号权限等级说明
EDS AUTHORITY INFO.

权限 AUTHORITY	系统管理员 SYS-ADMIN	手机管理员 PHONE-ADMIN	操作员 OPERATOR	观察员 OBSERVER	临时访客 GUEST
登录 LOGIN	帐号密码 ACCOUNT	手机验证码 PHONE			二维码 QRCODE
编辑首页 EDIT HOME	√	√	√		
编辑公告 EDIT ANNOUNCE	√	√	√		
编辑用电支路 EDIT ENERGY BRANCH	√	√	√		
分享用电信息 SHARE ENERGY	√	√	√	√	√
编辑资产信息 EDIT PROPERTY	√	√	√		
分享资产信息 SHARE PROPERTY	√	√	√	√	√
遥调、遥控 FAR CONTROL	√	√	√		
报警短信 ALARM SMS		√			
排查报警 CHECK ALARM	√	√	√		
删除报警 DELETE ALARM	√	√	√		
分享报警信息 SHARE ALARM	√	√	√	√	√
创建工单 CREATE WORKORDER	√	√	√		
派发工单 DISTRIBUTE W.O.	√	√	√	√	
执行工单 EXECUTE W.O.	√	√	√	√	
审核工单 AUDIT W.O.	√	√	√	√	
工单留言 MESSAGE W.O.	√	√	√	√	√
分享工单信息 SHARE W.O.	√	√	√	√	√
编辑个人资料 EDIT PERSONAL INFO.		√	√	√	
查看管理组成员 VIEW MEMBERSHIPS	√	√	√	√	
编辑管理组成员 EDIT MEMBERSHIPS		√			
查看成员操作记录 VIEW ACTIONS	√	√	√	√	
授权临时访客 GRANT GUEST	√	√	√	√	