


# 取扱説明書 ブックリーダー SH-07C

▶ 安全上のご注意 ..... **8**

▶ ご利用前の準備 ..... **24**

▶ 基本操作 ..... **57**

▶ 付録 ..... **73**



本書や本製品に内蔵の電子マニュアルをよくお読みの上、正しくお使いください。（「電子マニュアルを見る」▶33 ページ）

# SH-07Cをお買い上げのお客様へ

## <お知らせ>

このたびは、SH-07Cをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご利用前に以下の内容をお読みいただき、正しくお使いください。

### ■無線LANまたは3G接続ご利用時のご注意

- 無線LANまたは3Gは、時刻設定後「OFF」になります。  
ご利用時は、通信設定で無線LANまたは3Gを「ON」にしてください。
- 3G設定を「ON」にしたときや、本製品が省電力モード(サスペンド)から復帰したときは、3G接続が可能になるまでに少し時間がかかります。緑のランプが点灯するまでお待ちください。
- PINコードロックがかかっている場合に、3G設定を「ON」にしたときや、本製品が省電力モード(サスペンド)から復帰したときは、PINコード入力画面が表示されますので、PINコードを入力してください。

### ■端末暗証番号に関するご注意

- 設定する端末暗証番号は「生年月日」、「電話番号の一部」、「所在地番号や部屋番号」、「1111」、「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した端末暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 端末暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一、端末暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 端末暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)とブックリーダー、ドコモUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。また、その際に「GALAPAGOS STORE」、「ドコモマーケットBOOKストア」のアカウントやパスワード情報なども消去される場合があります。あらかじめご了承ください。  
詳しくは、取扱説明書裏面の「ドコモ電子書籍サポートセンター」までご相談ください。

### ■「GALAPAGOS STORE」についてのお問い合わせ先

- 本製品でご利用いただけるサービス「GALAPAGOS STORE」については、下記へお問い合わせください。

GALAPAGOSサービス サポートセンター

 0120-303-357

受付時間：午前9:30～午後5:30（土・日・祝日を除く）

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

※番号をよくご確認の上、お間違いのないようおかけください。

または、

Webフォーム：[http://www.sharp.co.jp/support/galapagos/notice\\_gpapp.html](http://www.sharp.co.jp/support/galapagos/notice_gpapp.html)

# ご使用になる前に よくお読みください

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書および  
その他のオプション機器に添付の個別取扱説明書をよくお  
読みいただき、正しくお使いください。取扱説明書に不明な  
点がございましたら、取扱説明書裏面の「ドコモ電子書籍サ  
ポートセンター」までお問い合わせください。

## ブックリーダーのご使用にあたって

- お客様または第三者が本製品の使用を誤ったことにより生じた故障またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 停電・電力線上のノイズなどの外部要因、または天災・原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力によりお客様または第三者が受けられた損害（データ損失、その他の直接・間接の損害）、またはそれらにより生じた故障については、法令上責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- お客様または第三者が、本製品の使いかたを誤ったときや静電気・電氣的ノイズの影響を受けたとき、また故障・修理のときは、記憶内容が変化・消失する恐れがあります。
- 重要な内容は、必ずパソコンやmicroSDカードなど他の記録媒体に記録し保管してください。
- 本製品の電源／miniUSBコネクタに、ACアダプタまたはPC接続用miniUSBケーブル接続を行った場合は、自動的に電源が入る場合があります。このため、航空機内や病院など、使用を禁止された区域ではACアダプタやPC接続用miniUSBケーブル接続を行わないようご注意ください。
- 本書の内容の全部または一部を、当社に無断で転載、あるいは複製することは禁止されています。
- 本製品および本書の記載内容、各種サービスなどの内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
- FOMAカード（緑色・白色）をご利用のお客様は、本書内に記載している「ドコモUIMカード」は「FOMAカード」と読み替えてください。


- 「安全上のご注意(必ずお守りください)」(▶8ページ)には、本製品を安全にお使いいただくための重要な情報が記載されています。内容をよくお読みになった上で、本製品をお使いください。

本製品の操作には、「初期設定をする」の「STEP3 利用するサービスの登録をする」(▶47ページ)で登録したパスワードの入力を必要とするものがあります。


会員IDやユーザーID、パスワードは本製品をご利用いただくために必要な情報ですので、忘れないように必ずメモなどに残して、大切な情報として保管してください。

## 付属品を確認する


☐ 本体：1台※<sup>1</sup>



☐ ACアダプタ SH02：1個



☐ PC 接続用 miniUSB ケーブル：1本 (試供品)



☐ microSDHCカード(8Gバイト)：1枚(試供品)

☐ 取扱説明書※<sup>2</sup>(本書)：1部


※<sup>1</sup> 本製品の電池は内蔵されており、お客様自身では交換できません。

※<sup>2</sup> 本製品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

## 別売品について

■ ACアダプタ SH02



# 本製品でできること

本製品では、次の2種類のストアを利用できます。

- ・ドコモマーケットBOOKストア
- ・GALAPAGOS STORE

- 利用できる機能は、ストアによって異なります。

## 買う

ストアで好きなコンテンツを検索したり、ストアのおすすめコンテンツを購入できます。



ドコモマーケット  
BOOKストア



GALAPAGOS STORE

## 読む



小説やコミックなど、様々な種類のコンテンツを読むことができます。

また、新聞や雑誌を定期配信により購読することもできます。

## 活用

コンテンツには、しおりをはさんだりマーカーを引くことができます。

そのほかにも、コンテンツをより楽しむための便利な機能が搭載されています。

## 管理

タイトルや著者別など、目的に応じた条件で本を管理・検索できます。

※記載している画面はイメージです。

### ■ 高速通信対応

FOMAハイスピードエリア対応で、最大受信速度7.2Mbps、最大送信速度5.7Mbpsでデータの送受信を行います。

- ・最大7.2Mbps、最大5.7Mbpsとは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や通信環境により異なります。
- ・FOMAハイスピードエリア外やHIGH-SPEEDに対応していないアクセスポイントに接続するときは、通信速度が遅くなる場合があります。

# 目次

<b>ご使用になる前によくお読みください.....</b>	<b>2</b>
付属品を確認する .....	3
別売品について .....	3
<b>本製品でできること .....</b>	<b>4</b>
<b>安全上のご注意(必ずお守りください) .....</b>	<b>8</b>
取り扱い上のご注意 .....	18
本書の表記について .....	23
<b>ご利用前の準備.....</b>	<b>24</b>
各部の名称とはたらき .....	24
ドコモUIMカードを使う .....	26
ドコモUIMカードを取り付ける.....	26
ドコモUIMカードを取り外す .....	27
microSDカードを使う.....	28
microSDカードを取り付ける .....	29
microSDカードを取り外す .....	30
充電する .....	31
電源の入れかた／切りかた .....	32
電源を入れる .....	32
電源を切る .....	32
省電力モード(サスペンド)にする.....	33
通信機能を機内モード(無効)にする.....	33
電子マニュアルを見る .....	33
初期設定をする.....	34
STEP1 時刻設定を行う通信方式を選ぶ.....	35
STEP2 無線LANまたは3Gの接続設定をする .....	36
STEP3 利用するサービスの登録をする.....	47

## **基本操作 ..... 57**

「ホーム」画面の見かた .....	57
ステータスエリアに表示されるアイコンの一覧.....	59
基本的な操作を覚える .....	60
タッチパネルを操作する .....	60
トラックボールを操作する .....	61
文字を入力する .....	62
文字入力ボードの見かた .....	62
10キーボードで英字を入力する.....	66
10キーボードで漢字を入力する.....	66
コンテンツの買いかた／見かた.....	67
コンテンツを買う.....	67
コンテンツを見る.....	71
本製品の設定を変更する .....	72

## **付録..... 73**

リセットボタンについて .....	73
本製品をバージョンアップする.....	74
専用パソコンアプリケーション	
「GALAPAGOS Station」について .....	75
主な仕様 .....	76
故障かな？と思ったら .....	78
保証とアフターサービス .....	80
保証について .....	80
アフターサービスについて .....	80
輸出管理規制.....	82
著作権に関するご注意 .....	82
青少年によるインターネット上の有害サイトへの	
アクセス制限について .....	83
商標、登録商標.....	84
その他 .....	84
索引 .....	86