
























| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|--|---|---|
|  <p>USB power supply USB电源</p> |  <p>SWIM1</p> |  <p>SWIM2</p> |  <p>UART</p> |  <p>FLASH</p> |  <p>SD card mSD卡</p> |  <p>RTC时钟</p> |  <p>POW</p> | |
|  <p>I2C interface I2C接口</p> |  <p>MCU-207</p> | | | |  <p>MCU-103</p> | |  <p>WIFI接口</p> |  <p>CON</p> |
|  <p>SPI interface SPI接口</p> |  <p>MCU-207</p> | | | |  <p>MCU-103</p> | |  <p>buzzer 蜂鸣器</p> |  <p>Photoreistance 光敏电阻</p> |
|  <p>PWM/AD接口</p> |  <p>MCU-207</p> | | | |  <p>MCU-103</p> | |  <p>key 普通按键</p> |  <p>Capacitive touch button 电容触摸按键</p> |