



siehe Pinbelegung  
3,3V und >> GND

Audio Out:  
Kopfhörerausgang des  
PCM5102 oder an den  
L-R Pins

Stromversorgung aller Komponenten über USB-C des ESP32 oder externes Netzteil