


Sheet: /vfo\_top/vfo\_power\_supply/  
File: vfo\_power\_supply.kicad\_sch

**Title: Quad output VFO**

Size: A Date: KiCad E.D.A. kicad 6.0.4-6f826c9f35-116-ubuntu20.04.1

Rev: X2  
Id: 4/6




Sheet: /vfo\_top/vfo\_mpu/  
File: vfo\_mpu.kicad\_sch

# **Title: Quad output VFO**

Size: A Date: KiCad E.D.A. kicad 6.0.4-6f826c9f35-116-ubuntu20.04.1

Rev: X2 Id: 5/6



Sheet: /vfo\_top/I2C\_Expander/  
 File: i2c\_expander.kicad\_sch

**Title: Quad output VFO**

Size: A Date: KiCad E.D.A. kicad 6.0.4-6f826c9f35~116-ubuntu20.04.1

Rev: X2  
 Id: 6/6