

## Manual Instalação LibreMesh

### Instruções para o Equipamemnto TL-WR1043ND V2

Fabricante:	TP-LINK
Modelo:	TL-WR1043ND V2
Wan:	1
Memória:	16mb
Potência:	2.4Ghz
Antenas:	4
Alcance:	45
Banda:	5.4Ghz 2Ghz
Versão:	2.1

Fabricante:TP-LINK  
Modelo: TL-WR1043ND  
V2  
Wan:1  
Memória: 16mb  
Potência: 2.4Ghz  
Antenas: 4  
Alcance: 45



### Instruções

dsdfdsfsdfdf