

Instrukcja instalacji i konfiguracji aplikacji Xiconf Label Printer

Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji oraz konfiguracji aplikacji Xiconf Label Printer - nakładki do oprogramowania BarTender, wspomagającej proces drukowania etykiet zleceń, programowych oraz Service Tag.

Dokument ten oraz inne pliki związane z projektem Xiconf Label Printer dostępne są w systemie enVis firmy Walkner na stronie <http://envis.walkner.pl/> lub bezpośrednio na stronie <http://walkner.pl/zamowienia.html> po wpisaniu numeru produktu 902700614434.

Wymagania

Komputer, na którym ma być uruchomiony program Xiconf Label Printer musi mieć zainstalowany i poprawnie skonfigurowany program *BarTender* w wersji przynajmniej 9.01 oraz edycji Automation. Wyklucza to inne systemy operacyjne niż Windows (XP, 7 lub 8).

System operacyjny musi mieć zainstalowany pakiet .NET Framework w wersji 3.5, który dostępny jest pod adresem <http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=21>.

Instalacja

Paczkę z aplikacją pobieramy ze stron firmy Walkner (plik `XiconfLabelPrinter_WERSJA.zip`), rozpakowujemy i uruchamiamy plik instalatora: `setup.exe`.

Konfiguracja

Po zainstalowaniu programu, należy przypisać do danej instalacji dostarczony klucz licencyjny.

W tym celu wybieramy z menu pozycję *Pomoc > Licencja* (lub klikamy na czerwony napis *BRAK LICENCJI*), podajemy adres do serwera licencji oraz wybieramy z dysku tekstowy plik z kluczem licencyjnym. Po poprawnej weryfikacji, napis *BRAK LICENCJI* na głównym ekranie powinien zniknąć.

Uruchamianie

Aplikację uruchamia się poprzez wywołanie skrótu *Xiconf Label Printer* znajdującego się na pulpicie oraz w menu start (*Miracle Systems Łukasz Walukiewicz > Xiconf Label Printer*).

Usuwanie

Aplikację można usunąć za pomocą standardowego ekranu w systemie Windows: Dodaj/Usuń programy.