

Intrare in mod Comunicatie PC

1. Se apasa tasta [ON] pana cand pe ecran apare mesajul:
MENIU
1) VANZARI
2. Se apasa tasta [6] si pe ecran pare mesajul:
E 12:06
CONEXIUNE PC
Important - semnul dinaintea orei trebuie sa fie simbolul de USB, ca mai jos:



Daca nu va apare acest simbol, inseamna ca aveti casa de marcat setata pe altceva, si va trebui sa o setati pe USB urmand pasii de la Setare comunicatie pe USB

Iesiere din modul Comunicatie PC

1. Se apasa tasta [ON] si pe ecran apare mesajul:
MENIU
6) CONEXIUNE PC

Raport Z

2. Se apasa tasta [ON] pana cand pe ecran apare mesajul:
MENIU
1) VANZARI
3. Se apasa tasta [3] si pe ecran apare mesajul:
INTRODUCETI

4. Se apasa [0][0][3][0][TOTAL] si pe ecran apare mesajul:
RAP.FISCALE
1) FISCAL ZILNIC Z
5. Se apasa [1] si pe ecran apare mesajul:
DATA CORECTA?
09-11-2018
6. Se apasa [TOTAL] si casa va scoate raportul Z iar la final pe ecran apare mesajul:
RAP.FISCALE
1) FISCAL ZILNIC Z
7. Se apasa tasta [ON] pana cand pe ecran apare mesajul:
MENIU
1) VANZARI

Setare comunicatie port USB

1. Se apasa tasta [ON] pana cand pe ecran apare mesajul:
MENIU
1) VANZARI
2. Se apasa tasta [4] si pe ecran apare mesajul:
INTRODUCETI

3. Se apasa [0][0][3][0][TOTAL] si pe ecran apare mesajul:
PROGRAMARE
1) ANTET
4. Se apasa tasta [↑] si pe ecran apare mesajul:
PROGRAMARE
13) CONFIGURARE
Se apasa tasta [TOTAL] si pe ecran apare mesajul:
CONFIGURARE
1) PARAMETRI AMEF
5. Se apasa tasta [5] si pe ecran apare mesajul:
COMUNICATIE
1) PERIFERICE
6. Se apasa tasta [2] si pe ecran apare mesajul:
NUMAR COM (0-5):
COM 1
7. Se apasa tasta [↑] pana cand pe ecran apare mesajul:
NUMAR COM (0-5):
USB
8. Se apasa tasta [TOTAL] si pe ecran apare mesajul:
TIPARITI ?
(0) - DA / (TL) - NU
9. Se apasa tasta [TOTAL] si pe ecran apare mesajul:
COMUNICATIE
2) CONEXIUNE PC
8. Se apasa tasta [ON] pana cand pe ecran apare mesajul:
MENIU
1) VANZARI