







SWROW0	PS1	PS1	PS18	PS18	SWA00
SWROW0	PS2	PS2	PS17	PS17	SWA01
SWROW0	PS3	PS3	PS16	PS16	SWA02
SWROW1	PS4	PS4	PS15	PS15	SWA10
SWROW1	PS5	PS5	PS14	PS14	SWA11
SWROW1	PS6	PS6	PS13	PS13	SWA12
SWROW2	PS7	PS7	PS12	PS12	SWA20
SWROW2	PS8	PS8	PS11	PS11	SWA21
SWROW2	PS9	PS9	PS10	PS10	SWA22







