



Метка	Имя	Значение
C1	CAP	10uFx16V
C2	CAP_0402	10uF
C3	CAP_0402	22uF
D1	1N4733A	
D2	1N4007	
D3	1N4007	
D4	1N4002	
D5	1N4002	
D6	1N4002	
D7	1N4002	
D8	1N4002	
J1	Клеммник	Пит 9В
J2	Клеммник	Вент. вкл.
J3	Клеммник	Вх1,2 220В
J4	Клеммник	220В
J5	Клеммник	Пит. БП
J6	Разъем прог.	
K1	Реле 5В	
K2	Реле 5В	
Q1	BCV27	
Q2	BCV27	
R1	RES	10к
R2	RES	130-150к
R3	RES	130-150к
R4	RES	10к
R5	RES	10к
R6	RES	2,7к
R7	RES	2,2к
R8	RES	5к
U1	ATTINY13A	
U2	AMS1117-5	
V01	LTV-817	
V02	LTV-817	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Вкл-выкл вентилятора