



| Метка | Имя | Значение |
|-------|--------------|---------------------|
| C1 | CAP | 0,1uF - 1uF x50V |
| C2 | CAP_0603 | 10uF |
| C3 | CAP_0603 | 22uF |
| D1 | 1N4733A | |
| D2 | 1N4007 | |
| D3 | 1N4007 | |
| D4 | 1N4002 | |
| D5 | 1N4002 | |
| D6 | 1N4002 | |
| D7 | 1N4002 | |
| D8 | 1N4002 | |
| J1 | Клемник | Пит 9В(5В) |
| J2 | Клемник | Вент. вкл. |
| J3 | Клемник | Вх1,2 220В |
| J4 | Клемник | 220В |
| J5 | Клемник | Пит. БП |
| J6 | Разъем прог. | |
| J7 | Джампер | 1-2: 5В; 2-3: 9В |
| J8 | Джампер | Режим прог. |
| K1 | Реле 5В | |
| K2 | Реле 5В | |
| Q1 | BCV27 | |
| Q2 | BCV27 | |
| R1 | RES | 10к |
| R2 | RES | 130-150к |
| R3 | RES | 130-150к |
| R4 | RES | 10к |
| R5 | RES | 10к |
| R6 | RES | 2,7к |
| R7 | RES | 2,2к |
| R8 | RES | 5к |
| U1 | ATTINY13A | |
| U2 | AMS1117-5 | |
| V01 | LTV-817 | |
| V02 | LTV-817 | |

| | | | | |
|-----|------|----------|-------|------|
| | | | | |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |

Вкл-выкл вентилятора