









Branchements



1. Faire les branchements.
2. Allumer l'écran (bouton Power) et le Raspberry (bouton de l'alimentation).
3. Attendre l'écran d'accueil de RetroPie.



4. Utiliser le joystick  pour choisir un émulateur (Arcade...) et appuyer sur  A.
5. Choisir un jeu dans la liste et appuyer sur  A.
6. Ajouter des pièces (parties) en appuyant sur  SELECT. Il faut choisir un nombre de parties **paire**, sinon le jeu va être en mode accéléré.
7. Lancer la partie 1 joueur en appuyant sur  (ou touche 2 joueurs pour une partie 2 joueurs. On peut encore lancer le 2^{ème} joueur après que le début de la partie).
8. Pour arrêter le jeu en cours et revenir au menu des jeux, appuyer plusieurs fois et en même temps sur START et SELECT.
9. Arrêter la borne d'arcade en ré-appuyant sur le bouton d'alimentation .