


# DSP ラジオ

- ① ひだり<sup>がわ</sup>側のタクトスイッチをつける



- ② みぎ<sup>がわ</sup>側のタクトスイッチをつける




- ③ イヤホンジャックをつける



- ④ でんち<sup>でんち</sup>電池ボックスをつける



●おもて



●うら

