





Sheet: /stepper_controller/
File: stepper_controller.sch

Title:

Size: A4	Date:	Rev: 1.1
KiCad E.D.A. kicad 5.1.10		Id: 2/9

VDD □ VDD
GND □ GND
STEP ▷ STEP
DIR ▷ DIR
UART ▷ UART
REF ◀ REF
REFR ◀ REFR



Sheet: /stepper_controller/stepper_driver_interface_0/
File: stepper_driver_interface.sch

Title:

Size: A4





Date:

KiCad E.D.A. kicad 5.1.10

Rev: 1.1

Id: 3/9

VDD □ VDD
GND □ GND
STEP ▷ STEP
DIR ▷ DIR
UART ▷ UART
REF ◁ REF
REFR ◁ REFR







Sheet: /stepper_controller/stepper_driver_interface_1/
File: stepper_driver_interface.sch

Title:

Size: A4	Date:	Rev: 1.1
KiCad E.D.A. kicad 5.1.10		Id: 4/9

VDD □ VDD
GND □ GND
STEP ▷ STEP
DIR ▷ DIR
UART ▷ UART
REF ◀ REF
REFR ◀ REFR



Sheet: /stepper_controller/stepper_driver_interface_2/
File: stepper_driver_interface.sch

Title:

Size: A4


Date:

KiCad E.D.A. kicad 5.1.10

Rev: 1.1

Id: 5/9


GND □ GND
ENABLE ▢ ENABLE




Sheet: /power_switch_driver/
File: power_switch_driver.sch

Title:

Size: A4	Date:	Rev: 1.1
KiCad E.D.A. kicad 5.1.10		Id: 6/9





Sheet: /encoder_interface/
File: encoder_interface.sch

Title:

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. kicad 5.1.10

Rev:

Id: 8/9

