

一闪一闪亮晶晶

C C G G A A G

60 60 67 67 69 69 67

满天都是小星星

F F E E D D C

65 65 64 64 62 62 60

當 被點擊

腳位 9 模式設為 輸出

腳位 9 播放音調 C1,262 時間 500

等待 0.5 秒

腳位 9 播放音調 C1,262 時間 500

等待 0.5 秒

腳位 9 播放音調 G1,392 時間 500

等待 0.5 秒

腳位 9 播放音調 G1,392 時間 500

等待 0.5 秒

腳位 9 播放音調 A1,440 時間 500

等待 0.5 秒

腳位 9 播放音調 A1,440 時間 500

等待 0.5 秒

腳位 9 播放音調 G1,392 時間 500

等待 1 秒

腳位 9 播放音調 F1,349 時間 500

等待 0.5 秒

腳位 9 播放音調 F1,349 時間 500

等待 0.5 秒

腳位 9 播放音調 E1,330 時間 500

等待 0.5 秒

腳位 9 播放音調 E1,330 時間 500

等待 0.5 秒

腳位 9 播放音調 D1,294 時間 500

等待 0.5 秒

腳位 9 播放音調 D1,294 時間 500

等待 0.5 秒

腳位 9 播放音調 C1,262 時間 500

等待 1 秒

記得和下一頁的積木拼在一起!

記得和上一頁的積木拼在一起!

5

掛 在 天 上 發 光 明

G G F F E E D
67 67 65 65 64 64 62

5

掛 在 天 上 發 光 明

G G F F E E D
67 67 65 65 64 64 62

記得和下一頁的積木拼在一起!

腳位 9 播放音調 G1,392 時間 500

等待 0.5 秒

腳位 9 播放音調 G1,392 時間 500

等待 0.5 秒

腳位 9 播放音調 F1,349 時間 500

等待 0.5 秒

腳位 9 播放音調 F1,349 時間 500

等待 0.5 秒

腳位 9 播放音調 E1,330 時間 500

等待 0.5 秒

腳位 9 播放音調 E1,330 時間 500

等待 0.5 秒

腳位 9 播放音調 D1,294 時間 500

等待 1 秒

腳位 9 播放音調 G1,392 時間 500

等待 0.5 秒

腳位 9 播放音調 G1,392 時間 500

等待 0.5 秒

腳位 9 播放音調 F1,349 時間 500

等待 0.5 秒

腳位 9 播放音調 F1,349 時間 500

等待 0.5 秒

腳位 9 播放音調 E1,330 時間 500

等待 0.5 秒

腳位 9 播放音調 E1,330 時間 500

等待 0.5 秒

腳位 9 播放音調 D1,294 時間 500

等待 1 秒

記得和上一頁的積木拼在一起!

— 閃 — 閃 亮 晶 晶

C C G G A A G

60 60 67 67 69 69 67

滿 天 都 是 小 星 星

F F E E D D C

65 65 64 64 62 62 60

腳位 9 播放音調 C1,262 時間 500

等待 0.5 秒

腳位 9 播放音調 C1,262 時間 500

等待 0.5 秒

腳位 9 播放音調 G1,392 時間 500

等待 0.5 秒

腳位 9 播放音調 G1,392 時間 500

等待 0.5 秒

腳位 9 播放音調 A1,440 時間 500

等待 0.5 秒

腳位 9 播放音調 A1,440 時間 500

等待 0.5 秒

腳位 9 播放音調 G1,392 時間 500

等待 1 秒

腳位 9 播放音調 F1,349 時間 500

等待 0.5 秒

腳位 9 播放音調 F1,349 時間 500

等待 0.5 秒

腳位 9 播放音調 E1,330 時間 500

等待 0.5 秒

腳位 9 播放音調 E1,330 時間 500

等待 0.5 秒

腳位 9 播放音調 D1,294 時間 500

等待 0.5 秒

腳位 9 播放音調 D1,294 時間 500

等待 0.5 秒

腳位 9 播放音調 C1,262 時間 500

等待 1 秒