

使用案例規格

Reminder 系統

簡要說明	當家電使用者不再家但電氣卻持續運轉無人使用時，提醒使用者。
行動者	家電使用者
基本流程	<ol style="list-style-type: none">1. 電器為開啟2. 確定家中無人(定位)3. 發出訊號通知(app 接收到沒關訊號用 mail 簡訊接收)4. 使用者收到通知 案例成功
替代方案流程	<ol style="list-style-type: none">3 系統寄出通知而使用者半小時後沒動作<ol style="list-style-type: none">3-1 改用其他方式進行通知3-2 若還是沒收到通知 則在進行更換3-3 若兩個方式都未收到 則放棄進行通知3-4 案例失敗
前置條件	電器持續運轉，但無人在家。

後置條件

已提醒使用著電器未關閉。