



ESP32-WROOM-32

U4

RESET 3 EN 4 SENSOR_VP 5 SENSOR_VN 6 TXD0/I01 7 TX 8 I02 9 RXD0/I03 10 RX 11 I04 12 I05 13 I06 14 I07 15 I08 16 I09 17 RE 18 SDI 19 SD0 20 SD1 21 SD2 22 SWP/SD3 23 SCK/CLK 24 SDA 25 SCS/CMD 26 R 27 I026 28 I027 29 I032 30 D 31 I034 32 LED

+3V3

GND

GND

C8 0.1u

C9 22u

GND



Rev: 00B
Id: 1/1