


Manual del control Remoto

Primero la lámpara debe colocarse con el panel solar, dirigido hacia el sol, para que la batería cargue un poco y así el control pueda funcionar.


El control tiene 6 formas de escoger el brillo de la lámpara. La luz que viene configurada por defecto es de un 85% de brillo.

Si desea modificar ésta configuración por defecto favor realice los siguientes pasos desde el control:

Manipulación del control remoto:

Brillo Fuerte: Oprima el botón con el símbolo .

1. Si parpadea 3 veces significa un brillo del 100% y trabaja entre 8 y 10 horas.
2. Si parpadea 2 veces significa un brillo del 85% y trabaja entre 11 y 13 horas.
3. Si parpadea 1 veces significa un brillo del 70% y trabaja entre 13 y 15 horas.

Brillo Degradado: Oprima el botón con el símbolo .

1. Si parpadea 3 veces significa un brillo del 50% y trabaja entre 24 horas.
2. Si parpadea 2 veces significa un brillo del 35% y trabaja entre 36 horas.
3. Si parpadea 1 veces significa un brillo del 20% y trabaja entre 48 horas.

Hay 5 patrones de trabajo que pueden ser configuradas desde el control remoto:

Patron1: Sensor de Radar. Oprima el botón **Induction** para configurar 12 horas de encendido. Si la gente camina cerca, iluminará al 100%. Si la gente se aleja de la luz, bajara el brillo al 30%.

Patron2: Siempre luz a 12 horas. Oprima el botón **Always** para configurar siempre el trabajo de 12 horas de encendido de la lámpara que complementa con los siguientes acciones:

- Las primeras 2 horas el brillo estará al 100%.
- Luego pasará de 2 a 4 horas con el brillo al 80%.
- Después pasará de 4 a 7 horas con el brillo al 50%.
- Y finalmente de 7 a 12 horas con el brillo al 20%.

3 Horas. Oprima el botón **Always** y luego oprima el botón **3H** para configurar 3 horas de encendido.

5 Horas. Oprima el botón **Always** y luego oprima el botón **5H** para configurar 5 horas de encendido.

8 Horas. Oprima el botón **Always** y luego oprima el botón **8H** para configurar 8 horas de encendido.

Patron3: 3 Horas al 100% y el resto en induction. Oprima el botón **Induction** y luego el oprima el botón **3H o 5H o 8H** para para mantener las luces siempre en 3H o 5 H o 8 H. Después de finalizar el tiempo de 3/5/8 horas, pasará al modo de inducción. Esto es que después de las **3/5/8 horas**, si la gente se acerca, el brillo de la lámpara subirá al 100% y si se alejan bajará al 30% de la luz.

