


PIXcoin




**Como conectar seu
aparelho PIXcoin**

1 - Conectaremos o aparelho PIXcoin à máquina.

2 - Acesse as configurações no seu telefone.




3 - Abra a lista de Wi-Fi e conecte-se à rede PIXcoin.



4 - Senha: MaquinaPIX

5 - Após nos conectarmos, abra o Google e digite na barra de pesquisa o seguinte endereço: 192.168.4.1.

6 - A tela de configuração do Wi-Fi do sistema será exibida.




7 - Clique em "Configurar Wi-Fi" e conecte-se à rede do local.


8 - Selecione a rede local clicando em cima dela.



9 - Digite a senha e clique em "save".

A screenshot of a password entry form. It features a text input field with the placeholder text 'password'. A red arrow points to this input field. Below the input field is a blue button with the text 'save' in white.

10 - Selecione a rede local clicando em cima dela.



**Led Acesso Significa que o WiFi
Foi Conectado com Sucesso!!**

11 - Caso o LED não fique aceso, repita os passos.