



Geoportal Devimed S.A.


Manual

Índice


1	Inicio del portal.....	3
2	Navegación dentro del Geoportal	4
2.1	Menú principal	4
2.1.1	Mapas Base.....	4
2.1.2	Cartografía	5
2.1.3	Operaciones.....	5
2.1.4	Inventario.....	7
2.1.5	Mediciones	9
2.1.6	Recorridos.....	10
2.1.7	Predios	10

1 Inicio del portal

Ingresa en un navegador web a la página donde se encuentran disponibles todas las aplicaciones web de Devimed S.A. URL: <http://deviapps.devimed.com.co/>



Ubicar la aplicación para el sistema de información geográfica o ingresar directamente a la dirección: <https://mapas.devimed.com.co/>



Para acceder, debe autenticarse con un nombre de usuario y contraseña (si no tiene uno, debe comunicarse con el área de sistemas)

Sistema de administración de aplicaciones

Sistema de información geográfica




Información geográfica de la concesión, que incluye vías, puntos de accidentalidad, señalización vertical, horizontal, obras, calificaciones de mediciones, entre otros

INGRESAR A SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

2 Navegación dentro del Geoportal


Al ingresar, se puede observar en la parte superior derecha herramientas de desplazamiento en el mapa, tales como: el zoom y el botón de ubicación; el cual permite posicionarse dentro del mapa en la ubicación donde se encuentre.



Por defecto el mapa mostrara algunas capas (vías, municipios, señalización, otros), sin embargo, la información proyectada en el mapa se puede filtrar y ocultar desde el Menú principal.

2.1 Menú principal


En la parte superior izquierda se encuentra el menú principal, desde el cual se puede desplegar una lista completa con las herramientas y opciones que permite la plataforma.



En este menú aparecen submenús con diferentes opciones, entre estos:


2.1.1 Mapas Base

Es un mapa que se utiliza para obtener referencias de ubicaciones y que proporciona un marco en el que puede superponer otras capas, para realizar tareas y visualizar información geográfica. Con las siguientes capas disponibles:




2.1.2 Cartografía

Permite activar o desactivar elementos cartográficos.




2.1.3 Operaciones

Muestra dos enlaces, para ver los mapas de incidentes en las vías.




2.1.3.1 Eventos diarios

Permite ver los incidentes y accidentes de un día determinado.



2.1.3.2 Incidentes

Permite ver los incidentes y accidentes de un mes determinado, con la posibilidad de filtrar por cierto tipo de accidente o incidente.




Al presionar sobre cualquier icono, se puede ver una ventana emergente, mostrando información del elemento, como se muestra a continuación:



2.1.4 Inventario

Proporciona información sobre la ubicación, características y estado de bienes particulares de la concesión.




Al presionar sobre cualquier icono, se puede ver una ventana emergente, mostrando información del elemento, como se muestra a continuación:




2.1.5 Mediciones


Contienen enlaces a páginas para conocer la medición de diferentes parámetros y su evolución en el tiempo.



2.1.5.1 Señalización horizontal




2.1.5.2 Rocería y cunetas



2.1.6 Recorridos

Muestra una capa con imágenes georreferenciadas de la vía.



Al presionar sobre cualquier icono, se puede ver una ventana emergente, mostrando la imagen, la fecha de captura y la posibilidad de descargarla en la mejor resolución.

2.1.7 Predios

Esta capa muestra polígonos georreferenciados con información sobre los predios en la concesión.

PREDIOS ADQUIRIDOS EN LA CONCESIÓN

