



Crono ProWatch

MANUAL DE INSTRUCCIONES

<https://crono.site>

Gracias por elegir nuestro reloj inteligente Crono ProWatch. Puede leer este manual para comprender completamente cómo utilizar este dispositivo.

Para utilizar todas las funciones del reloj, es necesario que lo conecte a su teléfono móvil mediante Bluetooth. Esto le proporcionará una gran variedad de funciones y servicios prácticos para facilitar su funcionamiento.

Nos reservamos el derecho a modificar el contenido de este manual sin previo aviso.

Este producto no es compatible con IP68, no es un reloj a prueba de agua, no admite lluvia, lavarse de manos, duchas calientes o saunas, etc., evite a toda costa el vapor de agua.

Si el reloj se daña debido a la entrada de agua debido a un mal uso de las indicaciones mencionadas, nuestra empresa no proporcionará garantía alguna.

Botón de apagado y encendido

Mantenga pulsado el botón de encendido (botón de abajo) para encender el reloj, presione brevemente el botón de encendido para volver a la interfaz de espera, cuando el reloj se apague, mantenga pulsado durante 10 segundos para reiniciar el reloj.

El botón de arriba del reloj es el botón de retorno y cambios de pantalla.

Desplazamiento táctil: Desliza el dedo hacia la izquierda para cambiar a otros fondos de pantalla del reloj; deslice el dedo hacia la derecha para acceder a la pantalla dividida; deslice hacia abajo para ingresar al centro de control; deslice hacia arriba para ingresar notificaciones; haga clic en el punto en el dial interfaz para ingresar al menú.

Presione la pantalla para entrar en el menú.

Correa de Reloj

Reemplazar la correa: Tire hacia adelante con una mano y empuje hacia adelante con la otra mano al mismo tiempo, y la correa se quitará fácilmente.

Instrucciones de carga

Coloque la parte inferior del reloj en la base del cargador inalámbrico, el reloj automáticamente se sostendrá (asegúrese de que el reloj haga buen contacto con la base del cargador).

Si la luz verde del cargador inalámbrico está encendida, significa que el reloj se está cargando y aparecerá en la pantalla que el reloj está cargándose.

Una vez completada la carga, el reloj le indicará que está cargado al 100%. (Es importante dejar que el reloj se cargue al 100% para un uso correcto)

Conexión entre reloj y teléfono móvil

Primero de todo, en el teléfono móvil debe descargar la aplicación "RDFit" e instalarla.

Para usuarios de teléfono IOS / Android:

Puede acceder a nuestra web (<https://crono.site/>) y descargar la aplicación según su móvil sea Android o iOS. Otra alternativa para descargar la aplicación en Android/iOS es buscar "RDFit" y descargarla en App Store o Google Play.

Una vez completada la descarga, le saldrán varios recordatorios de permisos durante el proceso de instalación que deberá aceptarlos todos, IMPORTANTE: el reloj y el teléfono móvil deben estar conectado por Bluetooth 3.0 y 4.0 para realizar todas las funciones.

Conexión Bluetooth 4.0

Una vez completada la instalación, abra "RDFit" y encienda el Bluetooth del teléfono móvil. En RDFit le saldrá un mensaje de notificación de habilitación y debe darle a "ok".

Haga clic en "Más" en la esquina inferior derecha e ingrese a "Escanear dispositivo", busque el nombre del reloj Bluetooth y haga clic en Conectar.

Algunos teléfonos Android necesitan encender el GPS del teléfono para buscar el Nombre Bluetooth del reloj.

Método de conexión Bluetooth 3.0

Abra el ajustes en el reloj, vaya a Bluetooth à Buscar Bluetooth à seleccione activar Bluetooth

Una vez le aparezca el nombre del SmartWatch en el Bluetooth, haga clic en Aceptar y haga clic en aceptar el permiso del teléfono móvil para que recuerde este dispositivo. Haga clic en emparejar Bluetooth 3.0 para conectarse.

Encienda el bluetooth del teléfono móvil, haga clic en el nombre de bluetooth del reloj que desee para conectar, conecte el dispositivo bluetooth de acuerdo con el mensaje y el teléfono móvil muestra "Conectado".

De esta manera, usted tendrá dos conexiones en su dispositivo móvil con el reloj. Una para la aplicación y otra para el SmartWatch.

Problemas comunes

Dado que el protocolo Bluetooth de cada marca de teléfono móvil no es igual, a veces la conexión Bluetooth entre el móvil y el reloj pueden dar error. Si ocurre esto puede apagar el Bluetooth del teléfono móvil y vuelva a conectarlo o restablezca el reloj a la configuración de fábrica.

Si el reloj se bloquea y tardar mucho en encenderse, presione el botón de encendido durante 10 segundos para reiniciar el reloj.

Cómo configurar las notificaciones

En el teléfono móvil, ingresa a la configuración (debe tener permisos de administrador), busque Gestión de permisos "RDFit" y abra todos. Luego ingrese a la configuración de notificaciones, busque todos los permisos de "RDFit" y dale permisos para poder abrirlas.

Después en la app de "RDFit", abra permiso de ejecución, ingrese la opción ilimitada. Cuando regrese, se le pedirá que abra el inicio automático de nuevo.

Regrese, seleccione la app para la sincronización notificación de información, como QQ WeChat, y seleccione Abrir.

Nota: Si la versión para computadora de WeChat está en línea al mismo tiempo, el teléfono móvil no recibir notificaciones.

Algunos teléfonos móviles también necesitan agregar "RDFit" al ahorro de energía, para evitar que el teléfono móvil se apague cuando la batería está baja.

Es posible que usted reciba las notificaciones en el reloj, las visualice y al tiempo vuelvan a aparecer. Esto se debe a que siguen estando en el teléfono móvil. Debe borrarlas del teléfono para que ya no le aparezcan en el reloj una vez visualizadas.

¿Qué debo hacer si no recibo las notificaciones?

En primer lugar, las notificaciones del reloj son solo para leerlas, para poder contestarlas deberá hacerlo desde su teléfono móvil.

Introducción a la función principal

Codificador: Gire el botón para cambiar entre el dial y el menú principal a voluntad, y deslízelo hacia arriba y abajo en el menú secundario; el menú de estilo gypsophila se puede acercar y alejar.

Pantalla dividida: deslice el dedo hacia la derecha en la interfaz de marcación para ingresar a la función de pantalla dividida y podrá ingrese rápidamente a la función correspondiente.

Dual: Puede recibir y hacer llamadas desde el dispositivo

Bloqueo por contraseña: en la función de configuración, puede configurar el bloqueo por contraseña o modificar la contraseña (la contraseña de desbloqueo predeterminada es 8888)

Pulsar el dial: presione los diales del puntero, los diales digitales y los diales personalizados en el extremo de la app.

Juego: Simplemente ingrese al juego que quiera jugar.

Agenda telefónica: Se pueden sincronizar 400 contactos del teléfono móvil. P

Registro de llamadas: El registro de llamadas del teléfono móvil se puede sincronizar.

SMS: sincroniza el contenido del SMS en el teléfono móvil (no es compatible con los teléfonos IOS)

Notificación: puede consultar mensajes en tiempo real como Whatsaap, Facebook, Twitter, WeChat etc. Para obtener esta función debe estar conectado a la aplicación "RDFit" en el teléfono móvil.

Monitoreo del sueño: la duración y la calidad del sueño se registrará todas las noches a partir de las 21 hasta las 9 de la mañana del día siguiente, para ayudarlo a ajustar mejor su tiempo de trabajo y descanso y mejorar la calidad del sueño. Desliza hacia arriba para ingresar las opciones, estado, hay opciones de cerrar y abrir; registros históricos, ver la duración del sueño profundo y el sueño ligero; ayuda, instrucciones detalladas de uso.

Encontrar teléfono móvil: Haga clic en el reloj para encontrar su teléfono móvil, el móvil empezará a emitir un sonido.

Buscar reloj: toca buscar reloj en el lado de la app RDFit y el SmarWatch empezará a emitir un sonido.

Podómetro: Puede ver la cantidad de pasos que ha caminado, el consumo de calorías y la distancia durante el día. Los datos del día se guardarán a las 12 en punto todas las noches y se restablecerán a 0.

Frecuencia cardíaca: ingrese en el menú de frecuencia cardíaca, haga clic para iniciar la medición y los datos se mostrarán después 15 segundos; (La configuración de monitoreo de frecuencia cardíaca se puede realizar en el lado de la ap y la frecuencia cardíaca el monitoreo se realizará todos los días durante el período de tiempo establecido)

ECG (electrocardiograma): Los datos de ECG tardan unos 35 segundos en salir. Una vez completada la medición, aparecerá la interfaz de la APP. Los datos de ECG se guardan en el teléfono móvil "RDFit" y se pueden ser vistos en los datos del historial en la prueba RDFit ECG.

Presión arterial: Ingrese en la presión arterial, haga clic para comenzar a medir, los datos saldrán después de aproximadamente 11 segundos.

Oxígeno en sangre: vaya a la opción de oxígeno en sangre, haga clic para iniciar la medición, los datos saldrán después de aproximadamente 11 segundos;

Temperatura corporal: ingrese la temperatura corporal, haga clic para comenzar a medir, los datos saldrán después unos 11 segundos.

Recordatorio de Sedentario: establezca un recordatorio para levantarse de la silla, una vez que se acabe el tiempo, el reloj hará sonar automáticamente el recordatorio.

Recordatorio de vasos de agua: después de activar la función de recordatorio de agua, de 9 de la mañana a 21, recuerde beber agua una vez cada hora (se recomienda consumir 2.5L de agua por día, que es útil para la salud).

Deportes: el reloj puede seleccionar múltiples modos deportivos para deportes: como caminar, correr, montañismo, ciclismo, baloncesto, bádminton, tenis de mesa, fútbol, modo deportivo papá, después el ejercicio se completa, puede ingresar a la parte inferior del modo de deportes para ver los deportes historia.

Facebook: cuando hay una notificación de mensaje de Facebook, puede consultarla en el menú de Facebook.

Twitter: cuando hay una notificación de mensaje de Twitter, puede consultarla en el menú de Twitter

Whatsapp: cuando hay una notificación de mensaje de Whatsapp, puede verificarlo en el menú de Whatsapp.

Ajustes: se pueden realizar varios ajustes locales.

Configuración de Bluetooth: ingrese para activar o desactivar Bluetooth.

Modo de ahorro de energía: se puede seleccionar el modo de ahorro de energía. Es recomendable para alargar la duración de la batería.

Brillo de pantalla: brillo de pantalla ajustable.

Reloj: tipo de reloj, hay varios fondos de pantalla de espera para elegir.

Sincronización de tiempo, está activado de forma predeterminada, y la hora del teléfono se sincronizará después de conectarse al teléfono. Si desea ajustar manualmente la hora, debe desactivar esta función.

Pantalla encendida de mensaje entrante: activar la notificación, iluminará la pantalla, pero el consumo de energía será alto.

Sonido: seleccione el perfil de llamada entrante, seleccione el tono de llamada, seleccione el tono de llamada de notificación, puede ajustar el volumen de multimedia, tonos de llamada, notificaciones, etc.

Pantalla: ingrese el brillo de la pantalla ajustable y el tiempo que la luz de fondo está apagada.

Estilo de menú: seleccione Jiugongge, estilo inteligente, menú de estilo deslizante inteligente.

Unidad: Puede elegir que la unidad de datos sea métrica o imperial.

Restaurar la configuración de fábrica: generalmente, cuando hay algún problema de software, restaure la configuración de fábrica puede resolverlo.

Acerca de: puede ver el modelo del reloj, la versión del software y ver los servicios conectados.

Alarma anti-perdida: cuando la alarma anti-perdida está encendida, el reloj sonará una alarma si el reloj está desconectado, la alarma se apagará de lo contrario.

Acción: al girar la muñeca para encender pantalla (la pantalla se apagará automáticamente cuando levante la mano) y temblará para responder la llamada.

Despertador: se pueden personalizar cinco despertadores; mantenga pulsado para entrar para eliminar el despertador.

Calendario: ver el calendario

Música Bluetooth: control para reproducir música en el teléfono.

Fotografía remota: cuando el teléfono no está bloqueado, ingresa a Bluetooth para tomar una imagen, el teléfono debe estar en la interfaz de la cámara, haga clic en el reloj para tomar una foto y la imagen se almacena en el teléfono.

Cronómetro: active esta función para contar el tiempo ya sea único o múltiple.

Calculadora: ingrese para realizar cálculos simples.

Siri: después de conectarse a Bluetooth, ingrese Siri y podrá hablar normalmente. Para hacerlo desde el reloj, deberá buscar el ícono del micrófono y hacer la pregunta que quiera a Siri como si lo hiciera por el teléfono móvil. La búsqueda se mostrará en el teléfono móvil.

Idioma: la sincronización automática está activada de forma predeterminada y el idioma del teléfono será sincronizado después de conectar el teléfono. Si desea seleccionar manualmente el idioma, debe desactivar esta función (el reloj admite idiomas: inglés, francés, español, polaco, Portugués, coreano, italiano, alemán, malayo, indonesio, checo, vietnamita, turco, Ruso, árabe, hebreo, tailandés, griego, chino simplificado, hindi, birmano).