

	Model dimensions (cm)			True dimensions (cm)		
Label on model		Width	Height		Width	Height
1	Front top	6.5	2.7		61.1	24.9
2	Speakers bottom	6.8	1.7		63.5	16.2
3	Back top vertical	6.8	1.1		63.5	10.3
4	Just above controls	6.8	1.1		63.5	9.9
5	Controls	6.6	2.1		62.1	19.8
6	Speakers top	6.8	2.6		63.5	24.6
7	Left side	18.9	8.1		177.8	76.2
8	Front underside	6.8	3.0		64.0	28.2
9	Monitor support	6.8	4.3		64.0	40.5
10	Coin slot panel	6.8	4.7		64.0	44.2
11	Top	5.3	6.7		49.9	63.0
12	Bottom	6.8	6.7		63.5	63.0
13	Kick panel	6.8	6.2		63.5	58.3
14	Right side	18.9	8.1		177.8	76.2