

## **ALTERAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO ELEVADOR DE VARAL**

Sairá de fábrica resetado, sem nenhuma programação.

Sugiro que sempre que pressionado RESET e desligado ficará como de fábrica, após ligar pela primeira vez, nenhum comando deverá funcionar (TANTO PROGRAMAÇÃO, QUANTO DE SUBIDA E DESCIDA) e no display aparecerá a mensagem: “Tecle RESET”

Quando clicado deverá aparecer no display: “Programação Descida” pressionando novamente o mesmo botão confirmando a programação de descida aparecerá no display: “Programação Subida”, pressionando o mesmo botão confirmando a programação de subida aparecerá no display: “Programação com sucesso”, os botões de programação param de funcionar a passa a funcionar apenas os de subida e descida.

### **SOBRECARGA:**

Quando houver uma sobrecarga todos os comandos deverão parar de funcionar e junto com a mensagem no display deverá aparecer “SOBRECARGA TECLE RESET”

1ª Opção: Iniciará todo o processo de programação.

2ª Opção: Quando houver uma sobrecarga ficará disponível apenas o botão DESCIDA, porem ele deverá continuar com a mesma programação estabelecida.

### **INTERRUPÇÃO NO PROCESSO DE SUBIDA OU DESCIDA (EXEMPLO: FALTA DE ENERGIA DURANTE A SUBIDA OU DESCIDA)**

Após restabelecer a energia, no display deverá aparecer: “Queda de tensão Tecle RESET”, neste caso seguirá todo o processo de programação.