

PIN MAP NORNIS

1	3,3V	1	2	5v
2	HIFIBERRY/SDA	3	4	5v
3	HIFIBERRY/SCL	5	6	GND
4	A1_ENC1	7	8	RESERVEE
5	GND	9	10	RESERVEE
6		11	12	HIFIBERRY
7	B1_ENC1	13	14	GND
8	K1_BP	15	16	B2_ENC2
9	3,3V	17	18	A2_ENC2
10	OLED_MOSI	19	20	GND
11		21	22	B3_ENC3
12	SCK	23	24	CE_OLED
13	GND	25	26	
14	RESERVEE	27	28	RESERVEE
15	OLED_DC	29	30	GND
16	OLED_RESET	31	32	A3_ENC3
17	K3_BP	33	34	GND
18	HIFIBERRY	35	36	
19	K2_BP	37	38	HIFIBERRY
20	GND	39	40	HIFIBERRY

Ecran OLED
ENC 1
ENC 2
ENC 3
HIFIBERRY
BP K1,K2,K3