

# TP20 操作説明書

この度はSumeber®製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
ご使用になる前に、取扱説明書をお読みいただき、正しくにお使いください。  
本書は簡易日本語説明書ですので、ご使用中何か問題があれば、ご遠慮なく連絡してください。  
また、弊社製品は一年間保証付、故障または破損した場合は、無償修理・交換いたします。

## 基本設定

初期化コードを読むと全設定は初期化になります、ご注意ください。



## キーボード言語設定

下記の各コードを読むと対応のキーボードになります。



フランス



イタリア



スペイン

日本

## 読み取りモード

手動モード：ボタンを押して読み取り開始、データ送信後、或いはボタンを話して読み取り中止になります。



手動モード

感応モード：設定完了後、スキャナーは自動的にバーコードを感応して読み取ります。



感応モード

読取成功通知音量設定



読取成功通知音オン



読取成功通知音オフ

通知音設定

消音モード設定：消音モードオンコードを読むと全ての通知音を消します。



消音モードオン




消音モードオフ

インドマーク設定



インドマークオフ



インドマークCR



インドマークCR+LF



インドマークTAB

読み取りバーコード種類設定

以下の設定コードを読むと全種類バーコード読み取り有効・無効を設定出来ます。m た、各種類のバーコード読み取り有効・無効を設定出来ます。

全種類バーコード読み取り無効、当コードを読むと設定コード以外のコードを読み取り無効になります。



全種類バーコード読み取り無効



全種類バーコード読み取り有効



デフォルトのバーコードが有効で読み