

FreeRTOS_methods

ARM Inputs

ARM UART
Via external PC
(terminal.exe)



ARM KBD



ARM Outputs

ARM UART




ARM LCD



ARM BUZZER



ARM
Color LEDs



ARM LEDs

