



大非 SKY 产品说明书

关于本手册


感谢您选择大非 SKY 电动滑板车。阅读本手册可以帮助您：

- 掌握 SKY 的基本操作和驾驶方法。
- 熟悉安全驾驶原则，获得安全、愉快的驾驶体验。
- 了解 SKY 的保修范围和日常保养方法。

要了解更多信息请登陆大非官网 www.dafei.com

您也可以扫描本手册末页上的二维码，订阅大非官方微信公众号。

1. 产品及配件



整车


配件



说明书



保修卡




充电器

请仔细检查包装箱内物品是否齐全完好，如有缺失或破损等问题请及时联系销售客服咨询。


2. 仪表说明

🔌 开机按钮操作说明：


- 开机 —— 短按一下
- 开/关大灯 —— 开机状态下，短按一下
- 切换档位 —— 开机状态下，快速按两下
- 关机 —— 长按两秒
- 配置网络 —— 长按5秒




3. 充电方法




打开橡胶塞



插入充电头




充电完毕后，
合上橡胶塞




- 正在充电时，充电器指示灯为红色；
- 充满电时，充电器指示灯转为绿色；
- ⊗ 请勿使用非原装充电器对滑板车进行充电！

4. 折叠方法



1. 压住底板，T把往前推




2. 折叠开关往下踩


详细的折叠方法介绍，
请扫下面二维码了解。



5. 驾驶方法




驾驶滑板车有摔倒受伤的风险，建议全程佩戴头盔和护具，并在开阔平坦的场地上驾驶。



1. 开机，检查当前电量是否充足，并留意仪表上是否有闪烁的故障标志。



2. 双手握紧把手，单脚踏上踏板，另一只脚向后蹬地。



3. 滑板车滑行起来后，另一只脚踏上踏板，双脚站稳后，轻按油门旋把（右边的旋把）。


6. 安全须知



遇到减速带/电梯门槛/下水道井盖等
不平整路面，请降低速度通过，稍微屈
膝能让您更好的适应以上复杂路况。




请勿在雨天驾驶，注意避开积水。




禁止电动滑板车驶入机动车道
和人车混流道路。

7. 日常保养



T把快拆松紧度调试

这里如果太紧，快拆把手很难掰动，如果太松则夹紧力度不够，T把容易滑落。



车把晃动调试

行驶时间长了以后，车把可能会出现前后晃动情况，可以通过调紧折叠位置的限位螺丝（两个）解决。

8. 参数表

指标	项目	参数
产品尺寸	长 x 宽 x 高 (cm)	105 x 44 x 109
	折叠后: 长 x 宽 x 高 (cm)	98 x 44 x 36
产品重量	整车质量 (kg)	约11
骑行要求	最大载重 (kg)	100
	适用身高 (cm)	140 ~ 180
整车参数	最高车速 (km/h)	约32
	典型续航 [备注1] (km)	约22
	最大爬坡度 (%)	约10
	工作温度 (℃)	-10 ~ 40
	防护等级	IP54
电池组参数	额定电压 (VDC)	48
	最高充电电压 (VDC)	54.6
	额定容量 (mAh)	4800
电机参数	额定功率 (W)	350
	最大功率 (W)	800
充电器参数	额定输入电压 (VAC)	100 ~ 240
	额定输出电压 (VDC)	54.6
	额定电流 (A)	1.5
	充电时间 (h)	约3.5

备注:

1, 典型续航: 满电情况下, 75kg 载重, 环境温度 25℃, 以 22km/h 匀速行驶在平坦路面的条件下测得。

9. 保修范围

一. 保修期限

1. 产品自您签收之日起七天内，发生非人为损坏的故障，经大非售后服务中心检测确定，可以选择退货、换货或维修，退货须凭有效的购买凭证办理。
2. 产品自您签收之日起八天至十五天内，发生非人为损坏的故障，经大非售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务。
3. 参照保修内容，各部件在保修时限内发生非人为损坏的故障，经大非售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱十五天。

二. 保修内容

序号	项目	部件名称	保修期限	具体保修内容
1	车体组件	车架、车把、前叉	12个月	自然开焊、脱焊、断裂现象

序号	项目	部件名称	保修期限	具体保修内容
2	电器件	控制器、转把、仪表、大灯、示宽灯	12个月	因产品原因发生性能故障或质量问题且无法修复
3		充电器（随车配件）	6个月	
4	电机	电机主体（不含轮毂、轮胎）	12个月	缺相、烧毁、退磁、破裂
5	电池	锂电池组	6个月	锂电池在规定使用环境充电完毕后使用且非受外力冲击，出现电压异常、无法充电、用放电仪检测容量不足60%等故障给予保修服务（电池不循环保修，更换电池的保修期按原出产电池的保修期剩余日期计算）
6	轮胎	前后轮免充气空心胎	3个月	自然变形、断裂、内部打滑
7	其他	塑胶件、橡胶件、充电口组件及上述没包含零部件	不在保修范围内	易损件

三. 非保修条款

1. 超过保修有效期限；
2. 用户未按产品使用说明书的规定正确使用、驾驶、保养及调整而造成的产品故障或损坏；
3. 因雨水、冰雪浸泡、烟熏、药品、化学用品腐蚀等造成的损坏或自然损耗不属于保修范围；以及遭遇不可抗力影响（包括但不限于地震、台风、火灾、水灾、社会事件、群体事件、暴力犯罪等）造成的故障或损坏；
4. 用户未在大非授权服务中心进行维修，自行改装、分解、维修以及破坏产品整体及零部件正常使用状态；
5. 用户使用非原厂配件造成的零部件损坏或擅自改动电路、线路配置；
6. 用户在驾驶过程中撞车、摔车、超载、超速等人为因素而造成的产品故障或损坏；
7. 无有效购买凭证，无保修卡，或保修卡信息与产品信息不符；
8. 用户擅自涂改、变更产品及零部件的保修服务日期；
9. 整车及零部件保修与防伪标签损毁；
10. 将本产品应用于商业用途；

如果出现上述情况，用户需要支付维修费用。

10. 商标与法律说明

大非 是广州大非机器人科技有限公司（以下简称大非公司）的注册商标，受法律保护，侵权必究，大非公司保留对DAFEI商标的一切权利。科技的进步使电动滑板车的零件越来越复杂，我们创新的步伐在持续前进中，因此本手册无法包含正确修复或维护您的电动滑板车所需的全部资讯。为了将意外和可能导致受伤的机率降到最低，请交由我们的售后服务人员或我们授权的服务商执行本手册未明确描述的修复或维护。

11. 联系我们

如果您在使用过程中有任何问题或者改善意见，均可联系我们，我们将悉心倾听您的意见并竭诚为您服务。

公司名称：广州大非机器人科技有限公司

公司网址：www.dafei.com

售后邮箱：service@dafei.com

扫描右侧大非官方微信即可了解大非公司最新动态和活动，敬请关注！



微信公众号：大非科技