

USB <-> RS232  
SJ6, SJ7

USB <-> RS485  
SJ10, SJ11, SJ15

USB <-> FIBER  
SJ3, SJ5

RS232 <-> RS485  
SJ12, SJ13, SJ14

RS232 <-> FIBER  
SJ2, SJ4

FIBER <-> RS485  
SJ8, SJ9, SJ14

SJ2 FIBER RX TO RS232

SJ3 FIBER RX TO USB

SJ4 RS232 RX TO FIBER

SJ5 USB RX TO FIBER

SJ6 USB RX TO RS232

SJ7 RS232 RX TO USB

SJ8 RS485 RX TO FIBER

SJ9 FIBER RX TO RS485

SJ10 RS485 RX TO USB

SJ11 USB RX TO RS485

SJ12 RS232 RX TO RS485

SJ13 RS485 RX TO RS232

SJ14 CARRIER SENSE TO RX485 TXEN

SJ15 USB TXEN TO RS485 TXEN

SJ17 FTDI POWER SELECT  
(UP=BUS, DOWN=SELF)

